

Quick Guide.

 HEXA

CONTENTS

Quick Guide (English)	02
(Arabic) دليل سريع	06
Кратко ръководство (Bulgarian)	10
Rychlý průvodce (Czech)	14
Kurzanleitung (German)	18
Hurtigguide (Danish)	22
Kiirjuhend (Estonian)	26
Guia rápida (Spanish)	30
Pikaopas (Finnish)	34
Guide rapide (French)	38
Σύντομος Οδηγός (Greek)	42
त्वरति मार्गदर्शिका (Hindi)	46
Brzi vodič (Croatian)	50
Használati útmutató (Hungarian)	54
Panduan Cepat (Indonesian)	58
Stuttar leiðbeiningar (Icelandic)	62
Guida rapida (Italian)	66
クイックガイド (Japanese)	70
제품 안내서 (Korean)	74
Trumpasis gidas (Lithuanian)	78

Ātrais ceļvedis (Latvian)	82
Panduan Pantas (Malay)	86
Kratak Vodič (Montenegrin)	90
Gwida Veloči (Maltese)	94
Snelgids (Dutch)	98
Hurtigguide (Danish)	102
Krótki przewodnik (Polish)	106
guia rápido (Portuguese)	110
Ghid rapid (Romanian)	114
Краткое руководство (Russian)	118
Snabb guide (Swedish)	122
Hitri vodi (Slovenian)	126
Stručný návod (Slovak)	130
Udhëzues i shpejtë (Albanian)	134
Brzi vodič (Bosnian)	138
คู่มือฉบับย่อ (Thai)	142
Maikling Gabay (Pilipino)	146
Hướng Dẫn Nhanh (Vietnamese)	150
快速說明書 (Chinese)	154

Before Getting Started

Please read the "HEXA user manual" before starting to operate the HEXA. You can also refer to the "HEXA Help Center" at <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Please read the following safety precautions carefully before operating the HEXA. Since the HEXA generates a high power laser, improper operation may result in fire, visual impairment, skin burns, inhalation of toxic substances, and other harmful or adverse health effects to person or property.


Safety Precautions

- ⚠ Do not leave the HEXA operating unattended. Press pause if you need to step away.
- ⚠ Do not stare at the light produced by the laser while the machine is cutting.
- ⚠ Please confirm the material to be engraved will be safe to burn at high temperatures.
- ⚠ Always have an accessible, functioning fire extinguisher in the workspace.
- ⚠ Do not disassemble the HEXA without prior authorization from FLUX.
- ⚠ Please read the "Safety Precautions" chapter of the "HEXA user manual" attached to the machine for more safety instructions.


Start

Please read the "Start" chapter of the "HEXA user manual" or you can also refer to the "HEXA Help Center" at <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Plug the power cord into the rear of the machine and into the outlet.



2. Place the clamp onto the smaller end of the vent hose and thread through to the larger end. Place the larger end of the vent hose into the exhaust port. Tighten the clamp using the provided double head wrench until the vent hose is secure.



3. Turn on the machine by pressing the power button. The first startup may take up to two minutes.
 4. Follow the machine prompts. Please refer to **【Connection Settings】** in the "HEXA user manual" for other connection methods. Make sure the machine and any connected devices are on the same local area network.
- * Before engraving, you must select the language and network on the machine. You must also download and set up the software in order to pair the computer and the machine.

Declaration of Conformity



We hereby declare under our sole responsibility that the product is in compliance with the essential requirements. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address.
<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA complies with IEC 60825-1:2014 (Third Edition) Class 1 Laser Product.

Class 1 offers the highest safety. Class 1 lasers are not dangerous under “reasonably foreseeable conditions and during normal operation”. This means that the laser system is encapsulated in a way that no radiation can escape.

Collection and Treatment



This symbol indicates that this product should not be disposed of with household waste. It has to be returned to a local authorized collection system. By following this procedure you will contribute to the protection of the environment and human health. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

* Valid in the EU member states and in any country with corresponding legislation.

قبل أن تبدأ

يُرجى قراءة "دليل مستخدم HEXA" قبل البدء بتشغيل جهاز HEXA. يمكنك أيضا الرجوع إلى "مركز مساعدة HEXA" على الرابط <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

يرجى قراءة احتياطات السلامة التالية بعناية قبل تشغيل جهاز HEXA. نظرا لأنّ جهاز HEXA يولد ليزرا عالي الطاقة، فقد يؤدي التشغيل غير السليم إلى نشوب حريق، وإعاقة بصرية، وحروق جلدية، واستنشاق مواد سامة، وآثار صحية أخرى ضارة أو سلبية تؤثر على الشخص أو الممتلكات.


احتياطات السلامة

- ⚠ لا تترك جهاز HEXA يعمل دون رقابة. اضغط على زر إيقاف مؤقت إذا كنت بحاجة إلى الذهاب وتركه.
- ⚠ لا تحديق في الضوء الذي يصدره الليزر أثناء قيام الآلة بالقطع.
- ⚠ يرجى التأكد من أن المادة المراد نقشها ستكون آمنة عند الحرق بدرجات حرارة عالية.
- ⚠ احرص دائما على توفير مطفأة حريق صالحة يسهل الوصول إليها في مكان العمل.
- ⚠ لا تقم بفك جهاز HEXA بدون إذن مسبق من شركة FLUX.
- ⚠ يرجى قراءة فصل "احتياطات السلامة" في "دليل مستخدم جهاز HEXA" المرفق بالجهاز للحصول على مزيد من إرشادات السلامة.


للبدء

يرجى قراءة فصل "ابداً" في "دليل مستخدم جهاز HEXA" أو يمكنك أيضاً الرجوع إلى "HEXA Help Center" على الرابط <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. قم بتوصيل سلك الطاقة بالجزء الخلفي من الجهاز وفي المنفذ.



2. ضع المشبك على الطرف الأصغر لأنبوب التهوية واربطه حتى الطرف الأكبر. ضع الطرف الأكبر من أنبوب التهوية في منفذ العادم. أحكم ربط المشبك باستخدام مفتاح ربط الرأس المزدوج المرفق حتى يتم تأمين أنبوب التهوية.



3. قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر الطاقة. قد يستغرق بدء التشغيل الأول ما يصل إلى دقيقتين.
4. اتبع تعليمات الجهاز. يرجى الرجوع إلى "Connection Settings" في "دليل مستخدم جهاز *HEXA" لمعرفة طرق الاتصال الأخرى. تأكد من أن الجهاز وأي أجهزة متصلة موجودة على نفس الشبكة المحلية.
- * قبل بدء النقص، يجب تحديد اللغة والشبكة على الجهاز. يجب عليك أيضا تنزيل البرنامج وإعداده لإقران الكمبيوتر والجهاز.

بيان المطابقة



نؤكد بموجب هذا البيان وتحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج يتوافق ويتطابق مع المتطلبات الأساسية. النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي.
<https://www.flux3dp.com/declaration>

من الفئة 1. يتوافق FLUX HEXA مع IEC 60825-1: 2014 (الإصدار الثالث)

توفر الفئة 1 أعلى درجات الأمان. لا تعد أشعة الليزر من الفئة 1 خطرة في ظل "ظروف متوقعة بشكل معقول وأثناء التشغيل العادي". هذا يعني أن نظام الليزر مغلف بطريقة لا يمكن لأي إشعاع أن يفلت منها.

التجميع والمعالجة



يشير هذا الرمز إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية. يجب إعادته إلى نظام تجميع معتمد في محل إقامتك. باتباع هذا الإجراء سوف تساهم في حماية البيئة وصحة الإنسان. ستساعد عملية إعادة تدوير المواد في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

* هذا المنتج صالح للاستخدام في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي أي بلد مع التشريعات المماثلة.

Преди да започнем

Моля, прочетете "Ръководство за потребителя на HEXA", преди да започнете да работите с HEXA. Също така можете да се обърнете към "Центъра за помощ на HEXA" на адрес <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Моля, прочетете внимателно следните инструкции за безопасност преди да започнете работа с HEXA. Тъй като HEXA генерира лазер с висока мощност, неправилната работа може да доведе до пожар, увреждане на зрението, изгаряния на кожата, вдишване на токсични вещества и други вредни или неблагоприятни последици за здравето на хората или повреди на имущество.


Предпазни мерки за безопасност

- ⚠ Не оставяйте HEXA в работен режим без надзор. Моля, паузирайте работата ако трябва да отидете някъде.
- ⚠ Не гледайте към светлината, излъчвана от лазера, докато машината реже.
- ⚠ Моля, уверете се, че материалът, който трябва да бъде гравирен, е безопасен за изгаряне при високи температури.
- ⚠ Винаги разполагайте с наличен и работещ пожарогасител на работното място.
- ⚠ Не разгласявайте HEXA без предварително разрешение от FLUX.
- ⚠ Моля, прочетете главата "Предпазни мерки за безопасност" от "Ръководството за потребителя на HEXA", приложено към машината, за повече инструкции за безопасност.


Начало

Моля, прочетете главата "Начало" в "Ръководството за потребителя на HEXA" или можете да се обърнете към "Центъра за помощ на HEXA" на адрес <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>.

1. Включете захранващия кабел в задната част на машината и в контакта.



- Поставете скобата върху по-малкия край на маркуча за обезвъздушаване и го прекарайте през по-големия край. Поставете по-големия край на изпускателния маркуч в изпускателния отвор. Затегнете скобата с помощта на предоставения гаечен ключ с двойна глава, докато обезвъздушителният маркуч се закрепил.



- Включете машината, като натиснете бутона за захранване. Първото стартиране може да отнеме до две минути.
- Следвайте указанията на машината. За други методи на свързване вижте **【Connection Settings】** в "Ръководството за потребителя на HEXA". Уверете се, че машината и всички свързани устройства са в една и съща локална мрежа.

* Преди да гравирате трябва да изберете езика и мрежата на машината. Освен това трябва да изтеглите и настроите софтуера, за да свържете компютъра и машината.

Декларация за съответствие



С настоящото декларираме на собствена отговорност, че продуктът е в съответствие със съществените изисквания. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес.
<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA отговаря на IEC 60825-1: 2014, Клас на лазерни продукти 1.

Клас 1 предлага най-висока степен на безопасност. Лазерите от клас 1 не са опасни при "разумно предвидими условия и при нормална работа". Това означава, че лазерната система е капсулирана по начин, който не позволява изтичане на радиация.

Сметосъбиране и обработка



Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Той трябва да бъде върнат в оторизирана локална система за разделно сметосъбиране. Спазвайки тази процедура, вие ще допринесете за опазването на околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на материалите ще спомогне за опазването на природните ресурси.

 * Валидно в страните членки на ЕС и във всяка страна със съответното законодателство.

Než začnete

Než začnete HEXA používat, přečtěte si „Uživatelskou příručku HEXA“. Můžete se také podívat do „Centra nápovědy HEXA“ na <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Před použitím HEXA si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní opatření. Vzhledem k tomu, že HEXA generuje vysoce výkonný laser, může nesprávná obsluha způsobit požár, poškození zraku, popáleniny kůže, vdechnutí toxických látek a další škodlivé nebo nepříznivé zdravotní účinky na osoby nebo majetek.


Bezpečnostní opatření

- ⚠ Nenechávejte HEXA v provozu bez dozoru. Pokud potřebujete ustoupit, stiskněte pauzu.
- ⚠ Během řezání se nedívejte do světla produkovaného laserem.
- ⚠ Potvrďte, že materiál, který má být gravírován, bude bezpečně pálit při vysokých teplotách.
- ⚠ V pracovním prostoru mějte vždy přístupný funkční hasicí přístroj.
- ⚠ Nedemontujte HEXA bez předchozího povolení od společnosti FLUX.
- ⚠ Přečtěte si prosím kapitolu „Bezpečnostní opatření“ v „Uživatelské příručce HEXA“ přiložené ke stroji, kde najdete další bezpečnostní pokyny.


Start

Přečtěte si prosím kapitolu „Start“ v „Uživatelské příručce HEXA“ nebo se můžete podívat do „Centra nápovědy HEXA“ na adrese <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>.

1. Zapojte napájecí kabel do zadní části stroje a do zásuvky.



2. Nasadte svorku na menší konec odvodušňovací hadice a provlékněte ji na větší konec. Vložte větší konec odvodušňovací hadice do výfukového otvoru. Utáhněte svorku pomocí dodaného dvouhavlého klíče, dokud nebude odvodušňovací hadice zajišřena.



3. Zapněte stroj stisknutím tlačítka napájení. První spuštění může trvat až dvě minuty.
4. Postupujte podle pokynů zařízení. Další způsoby připojení najdete v části 【Connection Settings】 v „Uživatelské příručce HEXA“. Ujistěte se, že zařízení a všechna připojená zařízení jsou ve stejné místní síti.

* Před gravírováním musíte na stroji vybrat jazyk a síť. Abyste mohli počítač a stroj spárovat, musíte si také stáhnout a nastavit software.

Prohlášení o shodě



Tímto prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že produkt je v souladu se základními požadavky. Úplné znění Prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese.

<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA vyhovuje normám IEC 60825-1:2014 (třetí vydání), Laserový produkt třídy 1.

Třída 1 nabízí nejvyšší bezpečnost. Lasery třídy 1 nejsou nebezpečné za „rozumně předvídatelných podmínek a za normálního provozu“. To znamená, že laserový systém je zapouzdřen tak, že nemůže uniknout žádné záření.

Sběr a zpracování



Tento symbol označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován s domovním odpadem. Musí být vrácen do místního autorizovaného sběrného systému.

Dodržováním tohoto postupu přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje.

* Platí v členských státech EU a ve všech zemích s odpovídající legislativou.

Bevor Sie beginnen

Bitte lesen Sie das "HEXA-Benutzerhandbuch", bevor Sie das HEXA in Betrieb nehmen. Sie können auch im "HEXA Help Center" nachschlagen. at <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie HEXA in Betrieb nehmen. Da HEXA einen Hochleistungslaser erzeugt, kann ein unsachgemäßer Betrieb zu Bränden, Sehstörungen, Hautverbrennungen, Einatmen giftiger Substanzen und anderen schädlichen oder gesundheitsschädlichen Auswirkungen auf Personen oder Sachen führen.


Sicherheitsvorkehrungen

- ⚠ Lassen Sie HEXA nicht unbeaufsichtigt laufen. Drücken Sie die Pausetaste, wenn Sie sich entfernen müssen.
- ⚠ Blicken Sie nicht in das vom Laser erzeugte Licht, während das Gerät schneidet.
- ⚠ Bitte vergewissern Sie sich, dass das Material, das graviert werden soll, bei hohen Temperaturen sicher verbrannt werden kann.
HEXA" přiložené ke stroji, kde najdete další bezpečnostní pokyny.
- ⚠ Halten Sie immer einen zugänglichen, funktionierenden Feuerlöscher am Arbeitsplatz bereit.
- ⚠ Demontieren Sie den HEXA nicht ohne vorherige Genehmigung von FLUX.
- ⚠ Bitte lesen Sie das Kapitel "Sicherheitsvorkehrungen" in der "HEXA-Bedienungsanleitung", die dem Gerät beiliegt, um weitere Sicherheitshinweise zu erhalten.


Start

Bitte lesen Sie das Kapitel "Start" in der "HEXA-Bedienungsanleitung" oder schauen Sie im "HEXA Help Center" unter <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Stecken Sie das Netzkabel an der Rückseite des Geräts in die Steckdose.



2. Setzen Sie die Schelle auf das kleinere Ende des Entlüftungsschlauchs und fädeln Sie es zum größeren Ende durch. Stecken Sie das größere Ende des Entlüftungsschlauchs in die Abgasöffnung. Ziehen Sie die Schelle mit dem mitgelieferten Doppelkopfschlüssel fest, bis der Entlüftungsschlauch sicher sitzt.



3. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Netztaste ein. Das erste Einschalten kann bis zu zwei Minuten dauern.
4. Folgen Sie den Anweisungen des Geräts. Weitere Verbindungsmethoden finden Sie unter **【Connection Settings】** im "HEXA Benutzerhandbuch". Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät und alle angeschlossenen Geräte im selben lokalen Netzwerk befinden.

* Vor dem Gravieren müssen Sie die Sprache und das Netzwerk auf dem Gerät auswählen. Außerdem müssen Sie die Software herunterladen und einrichten, um den Computer mit dem Gerät zu verbinden.

Konformitätserklärung



Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit den grundlegenden Anforderungen übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar.

<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA entspricht IEC 60825-1:2014 (Dritte Ausgabe), Klasse 1 Laserprodukt.

Klasse 1 bietet die höchste Sicherheit. Laser der Klasse 1 sind unter "vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen und bei normalem Betrieb" nicht gefährlich. Dies bedeutet, dass das Lasersystem so gekapselt ist, dass keine Strahlung austreten kann.

Entsorgung



Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss bei einem zugelassenen örtlichen Sammelsystem abgegeben werden. Wenn Sie dieses Verfahren befolgen, tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei. Das Recycling der Materialien hilft, die natürlichen Ressourcen zu erhalten.

* Gültig in den EU-Mitgliedstaaten und in allen Ländern mit entsprechender Gesetzgebung.

Før du går i gang

Læs "HEXA-brugervejledningen", før du begynder at betjene HEXA. Du kan også se "HEXA Help Center" at <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Læs følgende sikkerhedsanvisninger omhyggeligt, før du betjener HEXA. Da HEXA-laseren producerer en laser med høj effekt, kan forkert betjening medføre brand, nedsat syn, forbrændinger på huden, indånding af giftige stoffer og andre skadelige eller skadelige virkninger for personer eller ejendom.


Sikkerhedsforskrifter

- ⚠ Lad ikke HEXA køre uden opsyn. Tryk på pauseknappen, hvis du går.
- ⚠ Kig ikke ind i lyset fra laseren, mens maskinen skærer.
- ⚠ Sørg for, at det materiale, der skal graves, kan brændes sikkert ved høje temperaturer.
- ⚠ Hav altid en tilgængelig, fungerende brandslukker til rådighed på arbejdspladsen.
- ⚠ HEXA må ikke skilles ad uden forudgående godkendelse fra FLUX.
- ⚠ Læs kapitlet "Sikkerhedsforskrifter" i "HEXA-brugervejledningen", der er vedlagt maskinen, for at få flere sikkerhedsinstruktioner.


Opstart

Læs kapitlet "Opstart" i "HEXA-brugervejledning", eller du kan også se "HEXA Help Center" at <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Sæt strømkablet i maskinen bagpå og i stikkontakten.



2. Sæt klemmen på den mindre ende af udluftningsslangen, og træk den igennem til den større ende. Sæt den større ende af udluftningsslangen ind i udluftningsåbningen. Spænd klemmen med den medfølgende skruenøgle, indtil udluftningsslangen sidder fast.



3. Tænd maskinen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Den første opstart kan tage op til to minutter.
4. Følg anvisningerne på maskinen. Se **【Connection Settings】** i "HEXA-brugervejledning" for andre forbindelsesmetoder. Sørg for, at maskinen og eventuelle tilsluttede enheder er på det samme lokale netværk.

* Før du graverer, skal du vælge sprog og netværk på maskinen. Du skal også downloade og konfigurere softwaren for at kunne parre computeren og maskinen.

Overensstemmelseserklæring



Vi erklærer hermed på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med de væsentlige krav.
EU-overensstemmelseserklæringen i sin fulde ordlyd findes på følgende internetadresse.
<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA er i overensstemmelse med IEC 60825-1:2014 (Tredje udgave), Klasse 1 laserprodukt.

Klasse 1 giver den højeste sikkerhed. Klasse 1 lasere er ikke farlige under "under rimeligt forudsigelige forhold og under normal drift". Det betyder, at lasersystemet er indkapslet på en sådan måde, at ingen stråling kan slippe ud.

Indsamling og behandling



Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det skal afleveres til et lokalt godkendt indsamlingssystem. Ved at følge denne procedure bidrager du til at beskytte miljøet og menneskers sundhed. Genanvendelsen af materialerne vil bidrage til at bevare naturressourcerne.
* Gyldig i EU's medlemsstater og i alle lande med tilsvarende lovgivning.

Enne alustamist

Enne HEXA kasutamist lugege palun läbi "HEXA kasutusjuhend".

Võite vaadata ka HEXA abikeskust aadressil:

<https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Enne HEXA kasutamist lugege hoolikalt läbi järnevad ettevaatusabinõud. Kuna HEXA genereerib suure võimsusega laserit, võib vale kasutamine põhjustada tulekahju, nägemiskahjustusi, nahapõletusi, mürgiste ainete sissehingamist ja muid kahjustusi või kahjulikke tervisemõjusid inimesele või varale.


Ettevaatusabinõud

- ⚠ Ärge jätke HEXA-t tööle järelevalveta. Kui soovite eemalduda, vajutage paus nuppu.
- ⚠ Ärge vaadake laseri tekitatud valgust masina lõikamise ajal.
- ⚠ Veenduge, et graveeritav materjal on kõrgel temperatuuril põletamiseks ohutu.
- ⚠ Hoidke tööruumis alati ligipääsetavat ja töötavat tulekustutit.
- ⚠ Ärge võtke HEXA-t lahti ilma FLUX-i eelneva loata.
- ⚠ Täiendavate ettevaatusabinõude saamiseks lugege palun masinale lisatud "HEXA kasutusjuhendi" peatükki "Ohutusjuhised".


Alustamine

Lugege "HEXA kasutusjuhendi" peatükki "Alustamine" või vaadake "HEXA abikeskust" aadressil: <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Ühendage toitejuhe masina tagaossa ja pistikupessa.



2. Asetage klamber õhutusvooliku väiksemale otsale ja keerake kuni suurema otsani. Asetage õhutusvooliku suurem ots väljalaskeavasse. Pingutage klambrit kaasasoleva topeltpeaga mutrivõtmega, kuni õhutusvoolik on kinnitatud.



3. Lülitage masin sisse, vajutades toitenuppu. Esimene käivitamine võib kesta kuni kaks minutit.
4. Järgige masina juhiseid. Teiste ühendusviiside kohta vaadake "HEXA kasutusjuhendi" jaotist 【Connection Settings】. Veenduge, et masin ja kõik seadmed oleksid samas kohtvõrgus.

* Enne graveerimist peate valima masina keele ja võrgu. Arvuti ja masina sidumiseks peate ka tarkvara alla laadima ja seadistama.

Vastavusdeklaratsioon



Käesolevaga kinnitame oma ainuvastutusel, et toode vastab olulistele nõuetele. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebiaadressil:
<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA vastab standarditele IEC 60825-1:2014 (kolmas väljaanne), 1. klassi lasertoode.

1. klass pakub kõrgeimat ohutust. 1. klassi laserid ei ole ohtlikud "mõistlikult ettenähtavatel tingimustel ja normaalse töö ajal". See tähendab, et lasersüsteem on kapseldatud nii, et kiirgus ei pääse välja.

Kogumine ja töötlemine



See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. See tuleb tagastada kohalikku volitatud kogumissüsteemi. Seda protseduuri järgides aitate kaasa keskkonna ja inimeste tervise kaitsele. Materjalide ringlussevõtt aitab säästa loodusvarasid.

* Kehtib EL-i liikmesriikides ja igas riigis, kus on vastavad õigusaktid.

Antes de comenzar

Lea el "manual de usuario de HEXA" antes de comenzar a operar la HEXA. También puede consultar el «Centro de ayuda de HEXA» en <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Lea atentamente las siguientes precauciones antes de operar la HEXA. Dado que el HEXA genera un láser de alta potencia, un funcionamiento inadecuado puede provocar incendios, discapacidad visual, quemaduras en la piel, inhalación de sustancias tóxicas y otros efectos nocivos o adversos para la salud de la persona o la propiedad.


Precauciones de seguridad

- ⚠ No deje la HEXA funcionando desatendida. Presione pausa si necesita alejarse.
- ⚠ No mire fijamente la luz producida por el láser mientras la máquina está cortando.
- ⚠ Confirme que el material a grabar sea seguro para quemar a altas temperaturas.
- ⚠ Tenga siempre un extintor de incendios accesible y funcional en el espacio de trabajo.
- ⚠ No desmonte el HEXA sin la autorización previa de FLUX.
- ⚠ Lea el capítulo "Precauciones de seguridad" del «manual de usuario HEXA» adjunto a la máquina para obtener más instrucciones de seguridad.


Comenzar

Lea el capítulo «Inicio» del «manual del usuario de HEXA» o también puede consultar el "Centro de ayuda de HEXA" en <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Enchufe el cable de alimentación en la parte posterior de la máquina y en la toma de corriente.



- Coloque la abrazadera en el extremo más pequeño de la manguera de ventilación y enrosque hasta el extremo más grande. Coloque el extremo más grande de la manguera de ventilación en el puerto de escape. Apriete la abrazadera con la llave de doble cabeza provista hasta que la manguera de ventilación esté asegurada.



- Encienda la máquina pulsando el botón de encendido/apagado. La primera puesta en marcha puede tardar hasta dos minutos.
- Sigue las indicaciones de la máquina. Consulte Configuración de **【Connection Settings】** en el «manual del usuario de HEXA» para conocer otros métodos de conexión. Asegúrese de que la máquina y cualquier dispositivo conectado estén en la misma red de área local.

* Antes de grabar, debe seleccionar el idioma y la red en la máquina. También debe descargar y configurar el software para emparejar el ordenador y la máquina.

Declaración de conformidad



Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto cumple con los requisitos esenciales. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de correo Internet.
<https://www.flux3dp.com/declaration>

La HEXA FLUX cumple con IEC 60825-1:2014 (tercera edición), producto láser de clase 1.

La clase 1 ofrece la más alta seguridad. Los láseres de clase 1 no son peligrosos en «condiciones razonablemente previsibles y durante el funcionamiento normal». Esto significa que el sistema de láser está encapsulado de una manera que ninguna radiación puede escapar.

Recolección y tratamiento



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Debe devolverse a un sistema de recolección local autorizado. Al seguir este procedimiento, contribuirá a la protección del medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales.
* Válido en los estados miembros de la UE y en cualquier país con la legislación correspondiente.

Ennen Aloittamista

Ole hyvä, ja lue "HEXA-käyttöopas" ennen HEXA:n käytön aloitusta.

Voit myös tukeutua "HEXA-tukikeskukseen" osoitteessa

<https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti ennen HEXA:n käyttöä. Koska HEXA tuottaa suuritehoisen laserin, virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, näkövammaa, ihon palovammoja, myrkyllisten aineiden hengittämisen ja muita haitallisia terveysvaikutuksia henkilölle tai omaisuudelle.


Turvaohjeet

- ⚠ Älä jätä HEXAa toimimaan ilman valvontaa. Paina tauko-nappia, jos sinun on poistuttava.
- ⚠ Älä tuijota laserin tuottamaa valoa koneen toiminnan aikana.
- ⚠ Varmista, että kaiverrettava materiaali on turvallinen korkeissa lämpötiloissa.
- ⚠ Varmista, että työtilassa on aina käytettävissä oleva toimiva palosammutin.
- ⚠ Älä pura HEXAa ilman FLUXin lupaa.
- ⚠ Lue lisää turvaohjeita koneeseen liitetyn HEXA-käyttöoppaan luvusta "Turvaohjeet".


Käynnistäminen

Lue "HEXA-käyttöoppaan" luku "Käynnistäminen" tai voit myös tutustua "HEXA-tukikeskukseen" osoitteessa <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Kytke virtajohto koneen takaosaan ja pistorasiaan.



2. Aseta puristin tuuletusletkun pienempään päähän ja pujota se putken läpi leveämpään päähän. Aseta tuuletusletkun suurempi pää laitteen poistoaukon ympärille. Kiristä puristin mukana toimitetulla kaksoispääavaimella, kunnes tuuletusletku on kiinnitetty.



3. Käynnistä kone painamalla virtapainiketta. Ensimmäinen käynnistys voi kestää jopa kaksi minuuttia.
4. Noudata koneen ohjeita. Katso "HEXA-käyttöoppaan" kohdasta **【Connection Settings】** muista liitântätavoista. Varmista, että laite ja kaikki liitetyt laitteet ovat samassa lähiverkossa.

* Ennen kaivertamista sinun on valittava kieli ja verkko koneelta. Sinun on myös ladattava ja määritettävä ohjelmisto, jotta voit muodostaa pariliitoksen tietokoneen ja HEXAn välillä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Vakuutamme täten omalla vastuullamme, että tuote on olennaisten vaatimusten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta.

<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA noudattaa standardeja IEC 60825-1:2014 (kolmas painos), Luokan 1 Lasertuote.

Luokka 1 tarjoaa korkeimman turvallisuuden. Luokan 1 laserit eivät ole vaarallisia "kohtuullisen ennakoitavissa olosuhteissa ja normaalin käytön aikana". Tämä tarkoittaa, että laserjärjestelmä on kapseloitu siten, ettei säteilyä pääse karkaamaan.

Hävitys ja Kierrättäminen



Tämä symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Se on palautettava paikalliselle valtuutetulle kierrätystoimijalle.

Noudattamalla tätä menettelyä autat ympäristön ja ihmisten terveyden suojelua. Materiaalien kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja.

* Voimassa EU-maissa ja kaikissa maissa, joissa on vastaava lainsäädäntö.

Avant de commencer

Veuillez lire le "Manuel d'utilisation HEXA" avant de commencer à utiliser HEXA. Vous pouvez également consulter le "Centre d'aide HEXA" à l'adresse <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Veuillez lire attentivement les précautions de sécurité suivantes avant d'utiliser HEXA. Étant donné que l'HEXA génère un laser de haute puissance, une utilisation incorrecte peut entraîner un incendie, une déficience visuelle, des brûlures de la peau, l'inhalation de substances toxiques et d'autres effets nocifs ou indésirables sur la santé des personnes ou des biens.


Précautions de sécurité

- ⚠ Ne laissez pas HEXA allumé sans surveillance. Appuyez sur la touche pause si vous devez vous éloigner.
- ⚠ Ne fixez pas la lumière produite par le laser pendant que la machine procède à la découpe.
- ⚠ Veuillez vérifier que le matériau à graver pourra être brûlé sans danger à des températures élevées.
- ⚠ Toujours disposer d'un extincteur accessible et en état de marche dans l'espace de travail.
- ⚠ Ne pas démonter HEXA sans l'autorisation préalable de FLUX.
- ⚠ Veuillez lire le chapitre " Précautions de sécurité " du " manuel d'utilisation HEXA " joint à la machine pour consulter l'ensemble des consignes de sécurité.


Démarrage

Veuillez consulter le chapitre "Démarrage" du "Manuel de l'utilisateur HEXA" ou vous pouvez également consulter le "Centre d'aide HEXA" à l'adresse <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière de la machine et dans la prise de courant.



2. Placez le collier de serrage sur la plus petite extrémité du tuyau de ventilation et enfillez-le jusqu'à la plus grande extrémité. Placez l'extrémité la plus grande du tuyau de ventilation dans l'orifice d'échappement. Serrez le collier de serrage à l'aide de la clé à double tête fournie jusqu'à ce que le tuyau de ventilation soit bien fixé.



3. Mettez la machine sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation. Le premier démarrage peut prendre jusqu'à deux minutes.
4. Suivez les instructions de la machine. Veuillez vous reporter aux **【Connection Settings】** dans le "Manuel d'utilisation HEXA" pour connaître les autres méthodes de connexion. Assurez-vous que la machine et tous les appareils connectés se trouvent sur le même réseau local.

* Avant de graver, vous devez sélectionner la langue et le réseau sur la machine. Vous devez également télécharger et configurer le logiciel afin d'associer l'ordinateur et la machine.

Déclaration de conformité



Par la présente, nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit est conforme aux exigences essentielles. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA er i overensstemmelse med IEC 60825-1:2014 (Tredje udgave), Klasse 1 laserprodukt.

La classe 1 offre la plus grande sécurité. Les lasers de classe 1 sont sans danger dans "des conditions raisonnablement prévisibles et en fonctionnement normal". Cela signifie que le système laser est encapsulé de manière à ce qu'aucun rayonnement ne puisse s'échapper.

Collecte et traitement



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un système de collecte local disposant d'autorisation. En suivant cette procédure, vous contribuerez à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Le recyclage des matériaux permettra de préserver les ressources naturelles.

* Valable dans les États membres de l'UE et dans tout pays disposant d'une législation correspondante.

Πριν ξεκινήσετε

Παρακαλώ διαβάστε το «Εγχειρίδιο Χρήσης HEXA» πριν χρησιμοποιήσετε το HEXA. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε το «Κέντρο Βοήθειας HEXA» στη διεύθυνση <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το HEXA. Καθώς το HEXA παράγει λέιζερ υψηλής ισχύος, τυχόν λανθασμένος χειρισμός ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά, προβλήματα όρασης, εγκαύματα, εισπνοή τοξικών ουσιών, και άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες στην υγεία ή την περιουσία του ατόμου.


Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

- ⚠ Μην αφήνετε το HEXA σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. Πατήστε παύση αν χρειάζεται να απομακρυνθείτε.
- ⚠ Μην κοιτάζετε το φως που παράγεται από το λέιζερ όταν κόβει το μηχανήμα.
- ⚠ Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως το προς χάραξη υλικό είναι κατάλληλο προς καύση σε υψηλές θερμοκρασίες.
- ⚠ Πάντα να έχετε έναν διαθέσιμο και λειτουργικό πυροσβεστήρα στον χώρο εργασίας σας.
- ⚠ Μην αποσυναρμολογείτε το HEXA χωρίς προηγούμενη άδεια από την FLUX.
- ⚠ Για επιπρόσθετες οδηγίες ασφαλείας, παρακαλώ διαβάστε το κεφάλαιο «Προειδοποιήσεις ασφαλείας» στο «Εγχειρίδιο Χρήσης HEXA» που θα βρείτε στη συσκευασία της μηχανής.


Έναρξη Λειτουργίας

Παρακαλώ διαβάστε το κεφάλαιο «Έναρξη λειτουργίας» στο «Εγχειρίδιο Χρήσης HEXA» ή εναλλακτικά συμβουλευτείτε το «Κέντρο Βοήθειας HEXA» στη διεύθυνση <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με το πίσω μέρος του μηχανήματος και με την πρίζα.



2. Τοποθετήστε το σφιγκτήρα στο μικρότερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα εξαερισμού και περάστε το στο μεγαλύτερο άκρο. Τοποθετήστε το μεγαλύτερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα εξαερισμού στη θύρα εξαερισμού. Σφίξτε το σφιγκτήρα χρησιμοποιώντας το διπλό κλειδί που παρέχεται, μέχρι να ασφαλίσει ο εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού.



3. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης. Η πρώτη εκκίνηση ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι δύο λεπτά.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες του μηχανήματος. Για εναλλακτικές μεθόδους σύνδεσης, παρακαλώ συμβουλευτείτε τις [Connection Settings] που θα βρείτε στο «Εγχειρίδιο Χρήσης HEXA». Βεβαιωθείτε πως το μηχάνημα και άλλες συνδεδεμένες συσκευές βρίσκονται στο ίδιο τοπικό δίκτυο.

* Πριν την χάραξη, πρέπει να επιλέξετε την γλώσσα και το δίκτυο του μηχανήματος. Για να συνδέσετε το μηχάνημα με τον υπολογιστή, πρέπει επίσης να κάνετε λήψη του λογισμικού και να το ρυθμίσετε.

Δήλωση Συμμόρφωσης



Με το παρόν, δηλώνουμε κατ' αποκλειστική ευθύνη μας πως το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαραίτητες απαιτήσεις. Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης κατά ΕΕ που είναι διαθέσιμο στην ακόλουθο ιστότοπο.

<https://www.flux3dp.com/declaration>

Η FLUX HEXA συμμορφώνεται με τις οδηγίες IEC 60825-1:2014 (Τρίτη Έκδοση), Προϊόν Λέιζερ Τάξεως 1.

Η Τάξη 1 προσφέρει την ύψιστη ασφάλεια. Τα λέιζερ Τάξεως 1 δεν θεωρούνται επικίνδυνα υπό «λογικά προβλέψιμες συνθήκες και κατά την διάρκεια κανονικής λειτουργίας». Αυτό σημαίνει πως το σύστημα λέιζερ διαθέτει περίβλημα που δεν επιτρέπει τυχόν διαφυγή ραδιενέργειας.

Συλλογή και Διαχείριση



Το σύμβολο αυτό σηματοδοτεί πως το παρόν προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να επιστραφεί σε ένα τοπικό, εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής. Ακολουθώντας αυτήν την διαδικασία, θα συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.

* Ισχύει για τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις χώρες με αντίστοιχη νομοθεσία.

शुरू करने से पहले

कृपया HEXA का संचालन करना शुरू करने से पहले "HEXA यूजर मैनुअल" पढ़ें।

आप <https://support.flux3dp.com/hc/en-us> पर "HEXA सहायता केंद्र" का भी संदर्भ ले सकते हैं।

कृपया HEXA को संचालित करने से पहले नमिनलखिति सुरक्षा सावधानियों को ध्यान से पढ़ें।

चूंकि HEXA एक उच्च शक्ति लेजर उत्पन्न करता है, इसलिए अनुचित ऑपरेशन के परिणामस्वरूप आग, दृष्टि हानि, त्वचा की जलन, वषिकृत पदार्थों का साँस में जाना, और व्यक्ति या संपत्ति के लिए अन्य हानिकारक या प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं।


सुरक्षा सावधानियां

- ⚠ HEXA के संचालन को लावारिस न छोड़ें। अगर आपको दूर जाने की जरूरत हो तो पॉज दबाएं।
- ⚠ जब मशीन काट रही हो उस समय लेजर द्वारा उत्पन्न प्रकाश को टकटकी लगा कर न देखें।
- ⚠ कृपया पुष्टि करें कि उत्कीर्ण की जाने वाली सामग्री उच्च तापमान पर जलाने के लिए सुरक्षित होगी।
- ⚠ कार्यक्षेत्र में हमेशा एक सुलभ, कार्यशील अग्निशामक यंत्र रखें।
- ⚠ FLUX से पूर्व प्राथमिकरण के बिना HEXA को वियोजित (disassemble) न करें।
- ⚠ कृपया अधिक सुरक्षा निर्देशों के लिए मशीन से जुड़े "HEXA यूजर मैनुअल" का "सुरक्षा सावधानियां" अध्याय पढ़ें।


शुरू करें

कृपया "HEXA यूजर मैनुअल" का "शुरू करें" अध्याय पढ़ें या आप <https://support.flux3dp.com/hc/en-us> पर "HEXA सहायता केंद्र" का भी संदर्भ ले सकते हैं।

1. मशीन के पीछे और आउटलेट में पावर कॉर्ड को प्लग करें।



2. क्लैप को वेंट होज़ के छोटे सिरि पर रखे और बड़े सिरि तक थ्रेड करे। वेंट नली के बड़े सिरि को एग्जॉस्ट पोर्ट में रखे। वेंट नली सुरक्षित होने तक दिए गए डबल हेड रचि का उपयोग करके क्लैप को कस लें।



3. पावर बटन दबाकर मशीन को चालू करें। पहली बार शुरू होने में दो मिनट तक का समय लग सकता है।
4. मशीन संकेतों का पालन करें। कृपया अन्य कनेक्शन वधियों के लिए "HEXA यूजर मैनुअल" में 【Connection Settings】 देखें। सुनिश्चित करें कि मशीन और कोई भी कनेक्टेड डिवाइस एक ही लोकल एरिया नेटवर्क पर हैं।

* उत्कीर्णन से पहले, आपको मशीन पर भाषा और नेटवर्क का चयन करना होगा। आपको कंप्यूटर और मशीन को पेयर करने के लिए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और सेट अप भी करना होगा।

अनुरूपता की घोषणा



हम एतद्वारा अपनी एकमात्र जम्मेदारी के तहत घोषणा करते हैं कि यह उत्पाद जरूरी आवश्यकताओं के अनुपालन में है। अनुरूपता सम्बंधी यूरोपीय संघ की घोषणा का पूरा टेक्स्ट नमिनलखित इंटरनेट पते पर उपलब्ध है।

FLUX HEXA IEC 60825-1: 2014 (तीसरा संस्करण), क्लास 1 लेजर उत्पाद का अनुपालन करता है।

क्लास 1 उच्चतम सुरक्षा प्रदान करता है। क्लास 1 के लेजर "उचित रूप से दूरदर्शितापूर्ण परिस्थितियों और सामान्य ऑपरेशन के दौरान" खतरनाक नहीं हैं। इसका मतलब है कलेजर सिस्टम इस तरह से एनकैप्सुलेट किया गया है कि कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं निकल सकता है।

संग्रह और उपचार



यह प्रतीक इंगित करता है कि इस उत्पाद को घरेलू कचरे के साथ नहीं नपिटाया जाना चाहिए। इसे एक स्थानीय अधिकृत संग्रह प्रणाली में वापस किया जाना है। इस प्रक्रिया का पालन करके आप पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा में योगदान देंगे। सामग्रियों के पुनर्चक्रण से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद मिलेगी।

* यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में और इसी कानून के साथ किसी भी देश में मान्य है।

Prije početka uporabe

Pročitajte "HEXA upute za uporabu" prije početka rada HEXA.

Možete pogledati i "HEXA centar za pomoć" na

<https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Pažljivo pročitajte sigurnosne upute u nastavku prije početka rada HEXA. Budući da HEXA stvara laser velike snage, neodgovarajuće upravljanje može uzrokovati požar, oštećenje vida, opekline kože, udisanje otrovnih tvari i druge štetne ili neželjene posljedice na zdravlje ljudi ili na imovinu.


Mjere sigurnosti

- ⚠ Ne ostavljajte HEXA da radi bez nadzora. Pritisnite pauzu ako se morate odmaknuti.
- ⚠ Nemojte gledati u svjetlo koje proizvodi laser dok uređaj siječe.
- ⚠ Provjerite je li materijal koji ćete gravirati siguran tijekom gorenja na visokim temperaturama.
- ⚠ U radnom prostoru uvijek imajte dostupan i ispravan protupožarni aparat.
- ⚠ Nemojte rastavljati HEXA bez prethodnog odobrenja tvrtke FLUX.
- ⚠ Za više sigurnosnih uputa pročitajte i poglavlje "Mjere sigurnosti" u "HEXA uputama za uporabu" priloženim uz uređaj.


Početak rada

Pročitajte poglavlje "Početak rada" u "HEXA uputama za uporabu" ili možete pogledati "HEXA centar za pomoć" na <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Uključite kabel za napajanje u stražnji dio stroja i u utičnicu.



2. Postavite stezaljku na tanji kraj crijeva za ventilaciju i provucite je do debljeg kraja. Postavite deblji kraj crijeva za ventilaciju na izlaz za ispuh. Pritegnite stezaljku koristeći dvostrani ključ, sve dok crijevo za ventilaciju ne bude pričvršćeno.



3. Uključite uređaj pritiskom gumba za pokretanje. Prvo pokretanje može trajati do dvije minute.
4. Pratite upute na uređaju. Pogledajte 【Connection Settings】 u “HEXA uputama za uporabu” za druge načine povezivanja. Provjerite jesu li stroj i drugi povezani uređaji na istoj lokalnoj mreži.

* Prije graviranja, na stroju morate odabrati jezik i mrežu. Morate preuzeti i namjestiti softver, kako biste mogli upariti računalno i stroj.

Izjava o sukladnosti



Ovim putem izjavljujemo, na našu isključivu odgovornost, da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima. Puni tekst EU deklaracije o sukladnosti dostupan je na sljedećoj mrežnoj adresi.
<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA u skladu je s IEC 60825-1:2014 (treće izdanje), laserski proizvod klase 1.

Klasa 1 pruža najvišu sigurnost. Laseri klase 1 nisu opasni pod “razumno predvidivim uvjetima i tijekom normalnog rada”. To znači da je laserski sustav ućahuren na način da zračenje ne može pobjeći.

Prikupljanje i postupanje



Ovaj simbol ukazuje da se ovaj proizvod ne smije bacati s kućnim otpadom. Mora ga se vratiti u lokalni ovlašteni sustav prikupljanja. Prateći ovu proceduru, doprinitelj ćete zaštititi okoliša i ljudskog zdravlja. Recikliranje materijala pomoći će u očuvanju prirodnih resursa.

* Vrijedi u zemljama članicama EU i u bilo kojoj zemlji s odgovarajućom legislativom.

Az indítás előtt

Kérjük, tanulmányozza a HEXA használati útmutatót a HEXA használatának megkezdése előtt. Fordulhat akár a HEXA súgójához is, ami a következő címen található: <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő biztonsági utasításokat a HEXA használatát megelőzően. Mivel a HEXA a használat során nagy teljesítményű lézerfényt gerjeszt ezért a nem megfelelő használat akár tűzzel, látáskárosodással, égéssel, káros anyagok belégzésével és más az egészségre káros következményekkel járhat.


Biztonsági óvintézkedések

- ⚠ Ne hagyja, hogy a HEXA felügyelet nélkül dolgozzon. Ha nem tud mellette maradni, akkor nyomja meg a szüneteltetés gombot.
- ⚠ Ne nézzen közvetlenül a lézer által kibocsátott fénybe, amikor a gép éppen vág.
- ⚠ Kérjük, ellenőrizze, hogy az anyag, amit felhasználni készül kibírja a magas hőmérsékletet is.
- ⚠ A munkahelyen mindig legyen a közelben egy működő tűzoltóberendezés.
- ⚠ Ne szerelje szét a HEXA a FLUX előzetes beleegyezése nélkül.
- ⚠ Kérjük, olvassa el a Biztonsági óvintézkedések fejezetet a HEXA használati útmutatóban, ha további biztonsági útmutatóra lenne szüksége.


Indítás

Kérjük, olvassa el a HEXA használati útmutató Indítás című fejezetét, fordulhat akár a HEXA súgójához is, ami a következő címen található: <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Dugja be a kábelt a gép hátsó részébe, valamint a konnektorba.



2. Helyezze a fogót a szellőzőcső kisebb végébe, majd húzza át a nagyobb végéig. A nagyobb végét helyezze a kivezető nyílásba. Szorítsa meg a fogót a biztosított kétféjű csavarkulcs segítségével, amíg a cső megfelelően nincs rögzítve.



3. Kapcsolja be a gépet a bekapcsolás gomb megnyomásával. Az első indítás akár két percet is igénybe vehet.
4. Kövesse a gép utasításait. Ha más csatlakoztatási módok is érdeklik, akkor erről a HEXA használati útmutató **【Connection Settings】** részében olvashat többet. Győződjön meg róla, hogy a gép és a hozzá csatlakoztatott egyéb eszközök is ugyanazon a helyi hálózaton vannak.

* A bevezetés előtt még ki kell választania a gépen a nyelvet és a hálózatot. Továbbá, le kell töltenie és telepítenie kell a szoftvert, hogy párosíthassa a számítógépet és a gépet.

Megfelelőségi nyilatkozat



Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termék megfelel az alapvető követelményeknek. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozathoz ezen Internet címen keresztül lehet hozzáférni.

<https://www.flux3dp.com/declaration>

A FLUX HEXA megfelel a következőknek: IEC 60825-1:2014 (Harmadik kiadás), osztály 1 Lézertermék.

Az osztály 1 biztosítja a legnagyobb biztonságot. Az osztály 1 lézerek nem veszélyesek „ésszerűen előrelátható körülmények között és normál működtetés során”. Ez azt jelenti, hogy a lézerrendszer olyan módon van beburkolva, hogy semennyi sugárzás sem juthat ki.

Összegyűjtés és kezelés



Ez a jel a terméken azt jelenti, hogy nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Egy helyi erre felhatalmazással rendelkező gyűjtőhelyen kell leadni. Ha követi ezt a folyamatot, akkor ön is hozzájárul a környezet és az emberi egészség megőrzéséhez. Az anyagok újrahasznosítása segíti a természetes források megőrzését.

* Az EU tagállamokban érvényes, valamint olyan országokban, amelyek hasonló jogszabályokkal rendelkeznek.

Sebelum Memulai

Harap membaca "manual pengguna HEXA" sebelum mengoperasikan HEXA. Anda juga dapat merujuk ke "Pusat Bantuan HEXA" di <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Harap membaca tindakan pencegahan untuk keselamatan berikut ini sebelum mengoperasikan HEXA. Karena HEXA menghasilkan laser bertenaga tinggi, pengoperasian yang tidak wajar dapat menimbulkan percikan api, kerusakan penglihatan, kulit terbakar, inhalasi zat-zat berbahaya, dan efek-efek berbahaya lainnya kepada seseorang atau sesuatu.


Tindakan-Tindakan Pencegahan Untuk Keselamatan

- ⚠ Jangan tinggalkan HEXA saat sedang beroperasi. Harap tunda operasi jika Anda meninggalkan lokasi.
- ⚠ Jangan menatap cahaya yang dihasilkan oleh laser saat mesin sedang memotong.
- ⚠ Harap pastikan bahwa material yang akan diukir aman untuk dibakar dalam temperatur tinggi.
- ⚠ Selalu sediakan alat pemadam api yang berfungsi dan dapat diakses di dalam lokasi kerja.
- ⚠ Jangan membongkar HEXA tanpa izin sebelumnya dari FLUX.
- ⚠ Harap membaca bagian "Tindakan-Tindakan Pencegahan Untuk Keselamatan" dari "manual pengguna HEXA" yang terikat di badan mesin untuk instruksi keamanan lebih lanjut.


Mulai

Harap membaca bagian "Mulai" dari "manual pengguna HEXA" atau Anda juga dapat merujuk ke "Pusat Bantuan HEXA" di <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Tancapkan kabel daya ke bagian belakang mesin dan colokan.



2. Letakkan klem di ujung selang ventilasi yang lebih kecil dan sambungkan ke ujung yang lebih besar. Letakkan ujung dari selang ventilasi yang lebih besar ke dalam salur buang. Kencangkan klem menggunakan kunci pas kepala ganda yang disediakan hingga selang ventilasi aman terpasang.



3. Nyalakan mesin dengan menekan tombol daya. Pemulaian awal dapat memakan waktu hingga dua menit.
4. Ikuti instruksi yang ditampilkan mesin. Harap merujuk ke 【Connection Settings】 dari "manual pengguna HEXA" untuk metode koneksi lainnya. Pastikan mesin dan semua perangkat yang terhubung berada di dalam jaringan area lokal yang sama.

* Sebelum mengukir, Anda harus memilih bahasa dan jaringan pada mesin. Anda juga harus mengunduh dan menyetel perangkat lunak untuk memasang komputer dan mesin.

Pernyataan Kepatuhan



Kami dengan ini menyatakan di bawah tanggung jawab kami sendiri bahwa produk ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan wajib. Teks lengkap dari pernyataan kepatuhan UE tersedia di alamat internet berikut ini. <https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA mematuhi IEC 60825-1:2014 (Edisi Ketiga), Class 1 Laser Product.

Class 1 memberikan keamanan tertinggi. Laser Class 1 tidak berbahaya dalam "kondisi-kondisi layak yang dapat diduga dan saat operasi normal". Artinya bahwa sistem laser ini tertampung dalam cara yang tidak membiarkan radiasi keluar.

Pembuangan dan Penanganan



Simbol ini mengindikasikan bahwa produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan limbah rumah tangga. Produk ini harus dikembalikan ke sistem pembuangan lokal yang memiliki izin. Dengan mengikuti prosedur ini Anda akan berkontribusi pada perlindungan kesehatan lingkungan dan manusia. Mendaur ulang material-material produk ini akan membantu menjaga sumber daya alam.

* Berlaku di negara-negara anggota UE dan di negara mana pun dengan perundang-undangan yang sama.

Áður en þú byrjar

Vinsamlegast lestu „HEXA notendaleiðbeiningar“ áður en þú byrjar að nota HEXA. Þú getur líka kíkt á „HEXA Hjálparmiðstöðina“ á <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Vinsamlegast lestu öryggisábendingarnar hér á eftir vandlega áður en þú byrjar að nota HEXA. Þar sem HEXA býr til öflugan leysigeisla getur röng notkun leitt til bruna, sjónskerðingar, brunasára, innöndunar á eitruðum efnum og annars skaða fyrir fólk og hluti.


Öryggisábendingar

- ⚠ Ekki hafa HEXA í gangi án eftirlits. Ýttu á pásu takkann ef þú þarft að bregða þér frá.
- ⚠ Ekki stara á ljósið frá leysigeislanum þegar vélin er að skera.
- ⚠ Vinsamlegast gakktu úr skugga um að efnið sem á að letra þoli hátt hitastig.
- ⚠ Hafðu alltaf aðgengi að virku slökkvitæki á vinnusvæðinu.
- ⚠ Ekki taka HEXA í sundur án þess að hafa fengið leyfi frá FLUX.
- ⚠ Vinsamlegast lestu kaflann „Öryggisábendingar“ í „HEXA notendaleiðbeiningunum“ sem fylgir með vélinni til að nálgast frekari öryggisleiðbeiningar.

Byrja


Vinsamlegast lestu kaflann „Byrja“ í „HEXA notendaleiðbeiningunum“ eða ráðfærðu þig við „HEXA Hjálparmiðstöðina“ á <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Stingdu rafmagnssnúrunni í samband aftan á tækinu og í innstungu.



Stuttar leiðbeiningar (Icelandic)

- Settu klemmuna á minni endann á útblástursslöngunni og þræddu að stærri endanum. Settu stærri enda útblástursslöngunnar í útblásturshólfíð. Hertu á klemmunni með tvöfalda lyklinum sem fylgdi með þar til slangan er föst.



- Kveiktu á vélinni með því að ýta á kveikja takkann. Það getur tekið allt að tvær mínútur að ræsa vélina í fyrsta sinn.
- Fylgdu leiðbeiningunum frá vélinni. Vinsamlegast ráðfærðu þig við **【Connection Settings】** í „HEXA notendaleiðbeiningunum“ til að sjá fleiri leiðir til að tengjast. Gakktu úr skugga um að vélin og öll tengd tæki séu á sama staðarneti.

* Þú verður að velja tungumál og net á vélinni áður en þú letrar. Þú þarft einnig að sækja og setja upp hugbúnaðinn til að para tölvuna og vélina.

Samræmisfirlýsing



Við lýsum hér með yfir á eigin ábyrgð að varan stenst nauðsynlegar kröfur. Allur texti ESB samræmisfirlýsingarinnar er að finna á eftirfarandi vefslóð.

<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA samræmist IEC 60825-1:2014 (Þriðja útgáfa), Flokkur 1 Leysivörur.

Flokkur 1 býður upp á mesta öryggið. Leysar í flokki 1 eru ekki hættulegir í „sæmilega fyrirsjáanlegum aðstæðum og við venjulega notkun“. Þetta þýðir að leysirkerfið er hjúpað þannig að engin geislun sleppur út.

Söfnun og meðhöndlum



Þetta tákn þýðir að vörunni eigi ekki að farga með heimilisúrgangi. Henni þarf að skila á staðbundinn söfnunarstað með tilskilin leyfi. Með því að fylgja þessu stuðlar þú vernd umhverfisins og mannlegrar heilsu. Endurvinnsla efnanna mun aðstoða við að minnka ágang á náttúruauðlindir.

* Gildir í aðildarríkjum ESB og löndum með samsvarandi löggjöf.

Prima di iniziare

Si prega di leggere il "manuale utente HEXA" prima di iniziare ad usare l'HEXA. Si può anche fare riferimento al "Centro assistenza HEXA" su <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Si prega di leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza prima di azionare l'HEXA. Siccome l'HEXA genera un laser ad alta potenza, un funzionamento improprio può provocare incendi, danni alla vista, ustioni cutanee, inalazione di sostanze tossiche, e altri effetti nocivi o negativi per la salute di persone o effetti negativi per cose.


Precauzioni di sicurezza

- ⚠ Non lasciare l'HEXA in funzione senza sorveglianza. Premere "pausa" se avete bisogno di allontanarvi dall'HEXA.
- ⚠ Non fissare la luce prodotta dal laser mentre la macchina sta tagliando.
- ⚠ Si prega di confermare che il materiale da incidere è sicuro per bruciare ad alte temperature.
- ⚠ Avere sempre un estintore accessibile e funzionante nell'area di lavoro.
- ⚠ Non smontare l'HEXA senza preventiva autorizzazione di FLUX.
- ⚠ Si prega di leggere il capitolo "Precauzioni di sicurezza" del "Manuale utente HEXA" allegato alla macchina per ulteriori istruzioni di sicurezza.


Iniziare

Si prega di leggere il capitolo "Avvio" del "Manuale utente HEXA" o si può anche fare riferimento al "Centro assistenza HEXA" su <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Inserire il cavo di alimentazione nella parte posteriore della macchina e nella presa di corrente.



2. Posizionare la pinza sull'estremità più piccola del tubo di sfiato e infilarlo fino all'estremità più grande. Posizionare l'estremità più grande del tubo di sfiato nella porta di scarico. Stringere la pinza usando la chiave a doppia testa in dotazione fino a quando il tubo di sfiato è sicuro.



3. Accendere la macchina premendo il pulsante di accensione. Il primo avvio può durare fino a due minuti.
4. Seguire le istruzioni della macchina. Si prega di fare riferimento alle **【Connection Settings】** nel "Manuale utente HEXA" per altri metodi di connessione. Assicurarsi che la macchina e tutti i dispositivi collegati siano sulla stessa rete locale.

* Prima dell'incisione, è necessario selezionare la lingua e la rete sulla macchina. È inoltre necessario scaricare e impostare il software per accoppiare un computer e il dispositivo.

Dichiarazione di conformità



Con la presente si dichiara sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul seguente indirizzo internet: <https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA rispetta le norme IEC 60825-1:2014 (terza edizione) ed EN 60825-1: 2014, prodotto laser di classe 1.

La classe 1 offre la massima sicurezza. I laser di classe 1 non sono pericolosi in "condizioni ragionevolmente prevedibili e durante il normale funzionamento". Questo significa che il sistema laser è incapsulato in modo che nessuna radiazione può sfuggire.

Raccolta e trattamento



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Deve essere restituito a un sistema di raccolta locale autorizzato. Seguendo questa procedura contribuirete alla protezione dell'ambiente e della salute umana. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali.

* Valido negli stati membri dell'UE e in qualsiasi paese con una legislazione corrispondente.

始める前に

HEXA を操作する前に、「HEXA 取扱説明書」をお読みください。
また、「HEXA ヘルプセンター」(<https://support.flux3dp.com/hc/en-us>) も参照してください。

HEXA を操作する前に、以下の安全に関する注意事項をよくお読みください。HEXA は高出力のレーザーを発生させるため、不適切な操作により、火災、視覚障害、皮膚の火傷、有害物質の吸入、その他人や財産に有害または悪影響を及ぼす可能性があります。


安全に関する注意事項

- △ HEXA を操作したまま放置しないでください。離れる必要がある場合は一時停止を押してください。
- △ 切断中はレーザーから発生する光を凝視しないでください。
- △ 素材が高温で焼いても大丈夫なものであることを確認してください。
- △ ワークスペースには、常にアクセス可能で機能する消火器を置いてください。
- △ FLUX の事前承認なしに HEXA を分解しないでください。
- △ 安全に関する注意事項については、機械に添付されている「HEXA 取扱説明書」の「安全に関する注意事項」の章をお読みください。


スタート

「HEXA ユーザーマニュアル」の「スタート」の章をお読みいただくか、「HEXA ヘルプセンター」(<https://support.flux3dp.com/hc/en-us>)を参照してください。

1. 電源コードを本機の背面からコンセントに差し込みます。



2. クランプをベントホースの小さい方の端に付け、大きい方の端に通します。ベントホースの太い方の端を排気口に差し込みます。付属のダブルヘッドレンチを使って、ベントホースが固定されるまでクランプを締め付けます。



3. 電源ボタンを押して、本機の電源を入れます。初回起動は 2 分ほどかかる場合があります。
4. 機械のプロンプトに従ってください。その他の接続方法については、「HEXA 取扱説明書」の【Connection Settings】をご参照ください。本機と接続した機器が同じローカルエリアネットワーク上にあることを確認してください。

* エッチングする前に、本機で言語とネットワークを選択する必要があります。また、パソコンと本機をペアリングするために、ソフトウェアのダウンロードとセットアップが必要です。

適合表明



当社は、本製品が必須要件に適合していることを、当社の責任においてここに表明します。EU 適合表明の全文は、以下のインターネットアドレスから入手可能です。
<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA は、IEC 60825-1:2014 (第 3 版) レーザー製品に適合しています。

クラス 1 は最高の安全性を提供します。クラス 1 レーザーは、「合理的に見可能な条件下で、通常の動作中」であれば危険ではありません。これは、レーザーシステムが放射線を逃がさないようにカプセル化されていることを意味します。

収集と処理



このマークは、この製品を家庭ごみとして廃棄してはいけないことを示しています。本製品は家庭ごみとして廃棄せず、必ず地域の指定回収業者に返却してください。この手順を踏むことで、環境と健康の保護に貢献することができます。材料のリサイクルは、天然資源の保護に役立ちます。

* EU 加盟国および該当する法律がある国で有効です。

시작하기 전에

HEXA 작동을 시작하기 전에 “HEXA 사용 설명서”를 꼭 읽어주십시오. 그리고 <https://support.flux3dp.com/hc/en-us> 에서 “HEXA 도움말 센터”를 참조하실 수 있습니다.

HEXA 를 작동하기 전에 다음의 안전 주의사항을 반드시 주의 깊게 읽어주십시오. HEXA 는 고출력 레이저를 생성하므로 부적절한 조작으로 화재, 시각장애, 피부화상, 독성물질 흡입 및 기타 인체 또는 재산에 유해하거나 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.


안전 유의 사항

- △ HEXA 를 방치하지 마십시오. 제품으로부터 떨어져 있어야할 경우 반드시 일시정지 버튼을 누르십시오.
- △ 절단하기 위해 기계를 작동하는 동안 레이저에서 나오는 빛을 응시하지 마십시오.
- △ 인각할 재료가 고온에서 연소해도 안전한지 반드시 확인하십시오.
- △ 작업 공간에는 반드시 접근용이한 소화기를 비치하십시오.
- △ FLUX 의 사전 승인없이 HEXA 를 분해하지 마십시오.
- △ 자세한 안전 유의사항은 기기에 첨부된 “HEXA 사용설명서”의 “안전 유의사항” 편을참조하십시오.


시작

"HEXA 사용설명서"의 "시작"편을 읽거나 <https://support.flux3dp.com/hc/en-us> 에서 "HEXA 도움말 센터"를 참조하십시오.

1. →전원코드를 제품의 후면과 콘센트에 꽂습니다.



2. →클램프를 통풍호스의 작은쪽 끝에 놓고 큰쪽 끝으로 통과시킵니다.
통풍호스의 큰쪽 끝을 배기구 안으로 넣습니다. 통풍호스가 고정될 때까지
제공된 헤드렌치(스패너)를 사용하여 클램프를 조입니다.



3. →전원버튼을 눌러 기계를 켭니다. 첫 시동은 최대 2분가량 소요됩니다.
4. →기기의 지시를 따릅니다. 다른 연결방법은 “HEXA 사용설명서”의
“Connection Settings”을 참조하십시오. 기기와 연결된 모든 장치가
동일한 로컬 영역 네트워크에 있는지 확인합니다.

* 인각(印刻) 전에, 기기의 사용언어 및 네트워크를 선택해야 합니다. 그리고 컴퓨터와
기계를 페어링하려면 소프트웨어를 다운로드하여 설치해야 합니다.

적합성 선언



당사 단독 책임하에 자사(自社)제품이 필수 요구사항을 준수함을 선언합니다. 유럽연합(EU) 적합성 선언서 전문은 하기 인터넷 주소를 참조하십시오.
<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA 는 IEC 60825-1:2014 (제 3 판), 제 1 종 레이저 제품을 준수합니다.

제 1 종은 최고의 안전성을 보장합니다. 제 1 종 레이저는 “합리적 예측이 가능한 조건 및 정상작동”중에는 위험하지 않습니다. 즉, 방사선이 빠져나가지 못하도록 레이저 시스템이 피포성(被包性)으로 캡슐화되어 있습니다.

수거 및 처리



이 기호는 제품을 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안됨을 나타내며, 현지 공인 수거체계 시스템으로 반환해야 합니다. 이 절차를 따라야 환경 및 건강을 보호할 수 있습니다. 제품의 재료를 재활용하면 천연 자원을 보호하는데 도움이 됩니다.

* 유럽연합 (EU) 및 해당 법률이 있는 모든 국가에서 유효합니다.

Prieš pradžia

Prieš pradėdant naudoti „HEXA“, prašome perskaityti „HEXA“ naudotojo vadovą. Taip pat galite ieškoti pagalbos „HEXA“ Pagalbos centre svetainėje <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Prieš pradėdant naudoti „HEXA“, prašome atidžiai perskaityti atsargumo priemonės. Kadangi „HEXA“ naudojamas didelio galingumo lazeris, netinkamas naudojimas gali sukelti gaisrą, regėjimo sutrikimus, odos nudegimus, toksiškų medžiagų patekimą į kvėpavimo takus ir kitą pavojingą ar nepageidaujamą poveikį žmonėms ar daiktams.


Atsargumo priemonės

- ⚠ Nepalikite veikiančio „HEXA“ be priežiūros. Jei turite pasitraukti nuo įrenginio, sustabdykite jį.
- ⚠ Kol mašina atlieka pjovimą, nežiūrėkite į lazerio sukeltą šviesą.
- ⚠ Įsitikinkite, kad graviruojamą medžiagą saugu deginti didelėje temperatūroje.
- ⚠ Darbo vietoje visuomet turėkite pasiekiamą ir veikiantį ugnies gesintuvą.
- ⚠ Neardykite „HEXA“ negavę išankstinio „FLUX“ leidimo.
- ⚠ Prašome perskaityti prie įrenginio pridėdama „HEXA“ Naudotojo vadovo skyrių „Saugumo priemonės“, kuriame pateikta daugiau atsargumo priemonių.


Pradžia

Prašome perskaityti „HEXA“ Naudotojo vadovo skyrių „Pradžia“. Taip pat galite apsilankyti „HEXA“ Pagalbos centre svetainėje <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Įjunkite maitinimo laidą galinėje įrenginio pusėje ir į elektros lizdą.



2. Uždėkite spaustuką ant mažesniojo vėdinimo žarnelės galo ir užsukite jį ant didesniojo galo. Įkiškite didesnįjį vėdinimo žarnelės galą į išmetimo lizdą. Naudodami veržliaraktį su dviguba galvute priveržkite spaustuką, kad vėdinimo žarnelė užsifikuotų.



3. Įjunkite įrenginį paspausdami maitinimo mygtuką. Pirmasis paleidimas gali užtrukti iki dviejų minučių.
4. Vadovaukitės įrenginyje rodomais raginimais. Kiti jungimo būdai nurodomi „HEXA“ naudotojo vadovo skyriuje **【Connection Settings】**. Įsitikinkite, kad įrenginys ir prijungti prietaisai yra tame pačiame vietiniame tinkle.

* Prieš pradėdami graviravimą įrenginyje turite pasirinkti kalbą ir tinklą. Kad galėtumėte susieti įrenginį su kompiuteriu, taip pat turite atsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą.

Atitikties deklaracija



Savo atsakomybe deklaruojame, kad produktas atitinka esminius reikalavimus. Pilną ES atitikties deklaracijos tekstą rasite šiuo interneto adresu:

<https://www.flux3dp.com/declaration>

„FLUX HEXA“ atitinka IEC 60825-1:2014 (Trečiąjį leidimą), 1 klasės lazeriniai produktai.

1 klasė užtikrina didžiausią saugumą. 1 klasės lazeriai nėra pavojingi „pagrįstai numatomomis sąlygomis ir normalaus naudojimo sąlygomis“. Tai reiškia, kad lazerių sistema įrengta taip, kad neskleistų radiacijos.

Surinkimas ir apdorojimas



Šis simbolis reiškia, kad šio produkto negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į įgaliotą atliekų surinkimo vietą. Vadovaudamiesi šia procedūra prisidėsite prie aplinkos ir žmonių sveikatos saugojimo. Medžiagų perdirbimas padės saugoti gamtinius išteklius.

* Taikoma ES valstybėse narėse ir bet kurioje šalyje, kurioje taikomi atitinkami teisės aktai.

Pirms darba sākšanas

Lūdzu, izlasiet "HEXA lietošanas rokasgrāmatu", pirms sākat strādāt ar HEXA. Neskaidrību gadījumā jūs varat arī sazināties ar "HEXA klientu apkalpošanas servisu" vietnē:

<https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Pirms HEXA lietošanas uzmanīgi izlasiet turpmāk norādītos drošības pasākumus. Tā kā HEXA ģenerē lieljaudas lāzeru, nepareiza ierīces lietošana var izraisīt ugunsgrēku, redzes traucējumus, ādas apdegumus, toksisku vielu ieelpošanu un citu kaitīgu vai nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību vai īpašumu.

Drošības pasākumi


- ⚠ Neatstājiet HEXA bez uzraudzības. Nospiediet pausi, ja jums nepieciešams kaut kur aiziet.
- ⚠ Kamēr ierīce griež, neskatieties uz lāzera radīto gaismu.
- ⚠ Lūdzu, pārliecinieties, ka gravējamais materiāls ir drošs un to var apstrādāt augstā temperatūrā.
- ⚠ Darba vietā pa rokai vienmēr ir jābūt pieejamam funkcionējošam ugunsdzēsīmajam aparātam.
- ⚠ Neizjauciet HEXA bez iepriekšējas saskaņošanas ar FLUX.
- ⚠ Lūdzu, izlasiet "Drošības pasākumu" nodaļu "HEXA lietošanas rokasgrāmatā", lai iepazītos ar visām drošības instrukcijām.

Starts


Lūdzu, izlasiet "Starts" nodaļu "HEXA lietošanas rokasgrāmatā", vai arī jūs varat sazināties ar "HEXA klientu apkalpošanas servisu" vietnē:

<https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Iespraudiet barošanas vadu ierīces aizmugurē un kontaktligzdā.



2. Uzlieciet skavu uz ventilācijas šļūtenes šaurākā gala un savelciet vītņi cauri platākajam galam. Ievietojiet platāko ventilācijas šļūtenes galu izplūdes atverē. Pievelciet skavu, izmantojot pievienoto uzgriežņu atslēgu, līdz ventilācijas šļūtene ir droši nostiprināta.



3. Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas pogu. Pirmā iedarbināšanas reize var ilgt līdz pat divām minūtēm.
4. Sekojiet ierīces norādījumiem. Citus savienošanas veidus skatiet sadaļā **【Connection Settings】**, kas atrodami "HEXA lietošanas rokasgrāmatā". Pārlicinieties, ka ierīce un visas tai pievienotās daļas atrodas vienā lokālajā tīklā.

* Pirms gravēšanas sākšanas jums ierīcē ir jāizvēlas valoda un tīkls. Lai varētu savienot datoru un ierīci, jums būs nepieciešams lejupielādēt un iestatīt programmatūru.

Atbilstības apliecinājums



Ar šo mēs apliecinām, ka produkts atbilst visām pamatprasībām, un par to mēs esam pilnībā atbildīgi. Pilns ES atbilstības apliecinājuma teksts ir pieejams šajā vietnē:
<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA atbilst IEC 60825-1:2014 (trešais izdevums), 1. klases lāzera produkts.

1. klase nodrošina visaugstāko darba drošību. 1. klases lāzeri nav bīstami "saprātīgi paredzamos apstākļos un normālas ierīces darbības laikā". Tas nozīmē, ka lāzera sistēma ir iekapsulēta tā, lai tā starojums nevarētu izplūst.

Savākšana un pārstrāde



Šis simbols norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tas ir jānodod vietējā pilnvarotajā savākšanas punktā. Ievērojot šo procedūru, jūs veicināsiet vides un cilvēku veselības aizsardzību. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saudzēt dabas resursus.

* Derīgs ES dalībvalstīs un jebkurā valstī ar atbilstošiem tiesību aktiem

Sebelum Bermula

Sila baca "Manual pengguna HEXA" sebelum mula mengendalikan HEXA. Anda juga boleh merujuk kepada "Pusat Bantuan HEXA" di <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Sila baca pengawasan keselamatan berikut dengan teliti sebelum mengendalikan HEXA. Oleh kerana HEXA menjana kuasa laser yang tinggi, pengendalian yang tidak betul akan mengakibatkan kebakaran, kerosakan visual, kulit melecur, penyedutan bahan bertoksik, dan kesan kesihatan berbahaya atau buruk yang lain kepada orang atau harta benda.


Pengawasan Keselamatan

- ⚠ Jangan biarkan HEXA beroperasi tanpa pengawasan. Tekan jeda jika anda perlu pergi ke tempat lain.
- ⚠ Jangan merenung cahaya yang dihasilkan oleh laser semasa mesin sedang memotong.
- ⚠ Sila pastikan bahawa bahan yang hendak diukir selamat dibakar pada suhu tinggi.
- ⚠ Sentiasa sediakan alat pemadam api yang boleh diakses dan berfungsi di ruang kerja.
- ⚠ Jangan buka HEXA tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada FLUX.
- ⚠ Sila baca bab "Pengawasan Keselamatan" dalam "manual pengguna HEXA" yang dilampirkan kepada mesin untuk arahan keselamatan lanjut.


Bermula

Sila baca bab "Bermula" dalam "manual pengguna HEXA" atau anda juga boleh merujuk kepada "Pusat Bantuan HEXA" di <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Palamkan kord kuasa ke bahagian belakang mesin dan ke dalam salur keluar.



2. Letakkan pengapit ke dalam bahagian hos lohong yang lebih kecil dan salurkan ia melalui bahagian yang lebih besar. Letakkan bahagian lebih besar hos lohong ke dalam port ekzos. Ketatkan pengapit menggunakan perengkuh dwikepala yang diberikan sehingga hos lohong benar-benar ketat.



3. Hidupkan mesin dengan menekan butang kuasa. Permulaan pertama boleh mengambil masa sehingga dua minit.
4. Ikuti arahan mesin. Sila rujuk kepada **【Connection Settings】** di dalam "Manual pengguna HEXA" untuk kaedah sambungan lain. Pastikan mesin dan sebarang peranti bersambung yang lain adalah dalam rangkaian kawasan setempat yang sama.

* Sebelum mengukir, anda mesti memilih bahasa dan rangkaian pada mesin. Anda juga perlu memuat turun dan menyediakan perisian untuk memadamkan komputer dengan mesin.

Akuan Pengakuran



Kami dengan ini dengan ini mengakui di bawah tanggungjawab kami sepenuhnya bahawa produk ini mematuhi keperluan penting. Teks penuh akuan pengakuran EU boleh didapati di alamat internet berikut. <https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA mematuhi IEC 60825-1:2014 (Edisi Ketiga) dan EN 60825-1: 2014, Kelas 1 Produk Laser.

Kelas 1 menawarkan keselamatan tertinggi. Laser Kelas 1 adalah tidak berbahaya di bawah "keadaan boleh jangka yang munasabah dan semasa pengendalian biasa". Ini bermakna bahawa sistem laser ini terkurung dalam cara di mana tiada radiasi boleh dibebaskan.

Pengumpulan dan Rawatan



Simbol ini menandakan bahawa produk ini tidak boleh dibuang bersama buangan isi rumah. Ia perlu dikembalikan kepada sistem pengumpulan sah tempatan. Dengan mengikut prosedur ini, anda akan menyumbang kepada perlindungan persekitaran dan kesihatan manusia. Kitar semula bahan ini akan membantu memulihara sumber semulajadi.

* Sah di negara anggota EU dan dalam mana-mana negara dengan undang-undang yang sepadan.

Prije nego što počnemo

Molimo Vas pročitajte „HEXA korisničko uputstvo“ prije nego što počnete da koristite HEXA. Možete se takođe obratiti „HEXA korisničkom centru“ na <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Molimo Vas da pročitate sljedeće mjere predostrožnosti prije korišćenja HEXA. Pošto HEXA generiše laser velike snage, nepravilno rukovođenje može izazvati vatru, oštećanja vida, opekotine na koži, udisanje toksičnih supstanci i druge štetne i nepovoljne uticaje na zdravlje osoba i imovine.


Mjere predostrožnosti

- ⚠ Ne ostavljajte HEXA koja je u upotrebi bez nadzora. Pritisnite pauzu ako treba da se udaljite.
- ⚠ Ne gledajte direktno u svjetlo koje proizvodi laser dok mašina siječe.
- ⚠ Molimo vas potvrdite da će materijal koji će se gravirati biti bezbjedan za upotrebu na visokim temperaturama.
- ⚠ Uvek imajte dostupan, funkcionalan aparat za gašenje požara na radnom mjestu.
- ⚠ Ne rastavljajte HEXA bez prijetodnog dopuštenja od strane FLUX.
- ⚠ Molimo Vas pročitajte poglavlje „Mjere predostrožnosti“ „HEXA korisničkog uputstva“ koje je prikazano na mašinu za više bezbjednosnih uputstava.


Start

Molimo Vas pročitajte poglavlje „Start“ „HEXA korisničkog uputstva“ ili se obratite „HEXA korisničkom centru“ na <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Uključite kabal za napajanje u zadnji dio mašine i u utičnicu.



2. Postavite obujmicu na manji dio crijeva za ventilaciju i prevucite ga do većeg dijela. Smjestite veći dio crijeva za ventilaciju u otvor za ispušt. Zategnite obujmicu koristeći priloženi ključ za zatezanje dok crijevo za ventilaciju ne bude učvršćeno.



3. Uključite mašinu pritiskom na dugme za napajanje. Prvo paljenje može potrajati do dvije minute.
4. Pratite uputstva za mašinu. Molimo Vas pogledajte 【Connection Settings】 "HEXA korisničkog uputstva" za druge metode povezivanja. Osigurajte da su mašina i bilo koji drugi povezani uređaj na istoj lokalnoj mreži.

* Prije graviranja, morate selektovati jezik i mrežu na mašini. Takođe, morate skinuti i podesiti softver da biste uparili računar i mašinu.

Deklaracija o usaglašenosti



Ovim izjavljujemo pod isključivo sopstvenom odgovornošću da je proizvod u skladu sa esencijalnim zahtjevima. Kompletan tekst EU Deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi.
<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA je u skladu sa IEC 60825-1:2014 (Treće izdanje), Klasa 1 laserski proizvod.

Klasa 1 nudi najveću bezbjednost. Klasa 1 laseri nijesu opasni pod „razumno predvidljivim uslovima i tokom normalne upotrebe“. To znači da je laserski sistem zatvoren na takav način da radijacija ne može izaći.

Sakupljanje i tretman



Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne bi trebao biti odlagan sa kućnim otpadom. Mora biti vraćen ovlašćenom lokalnom sistemu za sakupljanje. Prateći ovu proceduru doprinećete zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja. Recikliranje materijala pomaže očuvanju prirodnih resursa.

* Važeće u zemljama članicama EU i svim zemljama sa odgovarajućim zakonodavstvom.

Qabel ma Tibda

Jekk jogħġbok aqra l- "Manwal għall-utent HEXA" qabel ma tibda tħaddem il-HEXA. Tista' wkoll tirreferi għaċ- "Ċentru ta' Għajjnuna HEXA" fuq <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Jekk jogħġbok aqra sew il- prekawzjonijiet ta' sigurtà li ġejjin qabel ma tħaddem l- HEXA. Peress li l-HEXA tiġġenera lejżer qawwi, użu mhux kif suppost jista' jirriżulta nirien, tnaqqis tal-vista, ħruq tal-ġilda, inalazzjoni ta' sustanzi tossiċi, u effetti oħra ta' ħsara jew avversi, fuq is-saħħa għal persuna jew proprjetà.


Prekawzjonijiet ta' sigurtà

- ⚠ Thallix l-HEXA taħdem waħedha. Aghfas pawża jekk għandek bżonn titbiegħed.
- ⚠ Tharesx lejn id-dawl prodott mill-lejżer waqt li l-magna tkun qed taqta'.
- ⚠ Jekk jogħġbok aċċerta ruġek li l-materjal li għandu jiġi mnaqqax se jkun sigur biex jintuża f'temperaturi għoljin.
- ⚠ Ara li jkollok dejjem apparat tat-tifi tan-nar aċċessibbli u li jiffunzjona fil-post tax-xogħol.
- ⚠ Iżżarmax l-HEXA qabel ma jkollok awtorizzazzjoni minn FLUX.
- ⚠ Jekk jogħġbok aqra l-kapitolu "Prekawzjonijiet ta' Sigurtà" tal- "manwal għall-utent tal-HEXA" meħmuż mal-magna għal aktar struzzjonijiet fuq sigurtà.


Ibda

Jekk jogħġbok aqra l-kapitlu "Ibda" tal- "manwal għall-utent tal-HEXA" jew tista' tirreferi wkoll għaċ- "Ċentru ta' Għajjnuna HEXA" fuq <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Ipplaggja l-wajer tad-dawl fuq wara tal-magna u fil-plakka tal-ħajt.



2. Dahhal il-klamp mit-tarf iż-żgħir tal-pajp tal-vent u għaddih sat-tarf il-kbir. Poġġi t-tarf il-kbir tal-pajp tal-vent fil-port tal-egżost. Issikka l-klamp billi tuża l-ispanner pprovdut sakemm il-pajp tal-vent ikun sod.



3. Ixgħel il-magna billi tagħfas il-buttuna tal-power. L-startjar għall-ewwel darba jista' jiehu sa żewġ minuti.
4. Segwi l-istruzzjonijiet tal-magna. Jekk jogħġbok irreferi għal **【Connection Settings】** fil- "Manwal għall-utent hexa" għal metodi oħra ta' konnessjoni. Kun żgur li l-magna u kwalunkwe apparat konness jinsabu fuq l-istess network ta' żona lokali.

* Qabel tnaqqax, trid tagħżel il-lingwa u n-network fuq il-magna. Trid tiddawnloadja u tissetja ukoll is-software biex tkun tista tipperja l-kompjuter u l-magna.

Dikjarazzjoni ta' Konformità



Aħna b'dan niddikjaraw taħt ir-responsabbiltà unika tagħna li l-prodott huwa konformi mar-rekwiżiti essenzjali. Il-kitba sħiħ tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE hija disponibbli fl-indirizz tal-internet li ġej.
<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA hija konformi mal-IEC 60825-1: 2014 (It-Tielet Edizzjoni), Prodott tal-Lejżer.

Klassi 1 joffri l-oġġla sigurtà. Il-lejżers tal-klassi 1 mhumiex perikolużi taħt "kondizzjonijiet raġonevolment prevedibbli u waqt użu normali". Dan ifisser li s-sistema tal-lejżer hija inkapsulata b'mod li l-ebda radjazzjoni ma tista' taħrab.

Ġbir u Trattamento



Dan is- simbolu jindika li dan il- prodott m' għandux jintrema ma' l- iskart domestiku. Għandu jiġi rritornat għal sistema ta' ġbir awtorizzata lokali. Billi ssegwi din il-proċedura inti tkun qed tikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-ambjent u s-saħħa tal-bniedem. Ir-riċiklaġġ tal-materjali se jgħin għall-konservazzjoni tar-riżorsi naturali.

* Validu fl-istati membri tal-UE u fi kwalunkwe pajjiż b'leġiżlazzjoni korrispondenti.

Vooraf

Lees de "HEXA gebruikershandleiding" voordat u de HEXA bedient. U kunt ook terecht bij het "HEXA Help Center" op <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Lees de onderstaande veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u de HEXA bedient. De HEXA genereert een laser met hoog vermogen. Onjuist gebruik kan resulteren in brand, visuele beperking, brandwonden, inademing van giftige stoffen en andere schadelijke of negatieve gezondheidseffecten aan een persoon of eigendom.


Veiligheidsvoorschriften

- ⚠ Laat de HEXA niet onbeheerd achter wanneer deze actief is. Pauzeer de HEXA als u tussendoor weg moet.
- ⚠ Kijk niet naar het licht dat de laser produceert terwijl de machine snijdt.
- ⚠ Controleer of het te graveren materiaal geschikt is om te branden op hoge temperaturen.
- ⚠ Houd altijd een toegankelijke, werkende brandblusser beschikbaar op de werkplaats.
- ⚠ Demonteer de HEXA niet zonder voorafgaande toestemming van FLUX.
- ⚠ Lees het hoofdstuk "Veiligheidsvoorschriften" uit de "HEXA gebruikershandleiding" voor meer veiligheidsvoorschriften. Deze is bevestigd aan de machine.


Start

Lees het hoofdstuk “Start” van de “HEXA gebruikershandleiding” of raadpleeg de “HEXA Help Center” op <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Verbind de stroomkabel met de achterkant van het apparaat en met een stopcontact.



- Plaats de klem op het kleinere uiteinde van de ventilatieslang en geleid deze naar het grotere uiteinde. Plaats het grotere uiteinde van de ventilatieslang in de uitlaatpoort. Draai de klem vast met de ingegrepen dubbele inbussleutel tot de ventilatieslang veilig vastzit.



- Zet de machine aan met de aan/uitknop. De eerste keer kan het opstarten tot twee minuten duren.
- Volg de aanwijzingen van de machine. Raadpleeg de 【Connection Settings】 (Verbindingsinstellingen) in de “HEXA gebruikershandleiding” voor andere verbindingsmethodes. Zorg dat de machine en alle verbonden apparaten zijn aangesloten op hetzelfde lokale netwerk.

* Voordat u kunt graveren, dient u de taal en het netwerk op de machine in te stellen. U dient ook de software te downloaden en te configureren om de computer en machine te koppelen.

Conformiteitsverklaring



We verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product in overeenstemming is met de essentiële specificaties. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres.

<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA voldoet aan IEC 60825-1:2014 (Derde Editie), Klasse 1 Laserproduct.

Klasse 1 biedt de hoogste veiligheid. Klasse 1 lasers zijn niet gevaarlijk onder “redelijk voorzienbare omstandigheden en bij normale werking”. Dit betekent dat het lasersysteem zo is ingesloten dat er geen straling kan vrijkomen.

Inzameling en verwerking



Dit symbool geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Het moet worden ingeleverd bij een bevoegd lokaal inzamelingspunt. Door deze procedure na te leven draagt u bij aan de bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid. Het recyclen van de materialen helpt om natuurlijke grondstoffen te conserveren.

* Geldig in EU-lidstaten en in alle landen met overeenkomstige wetgeving.

Før du kommer i gang

Vennligst les "Brukerhåndboken for HEXA" før du begynner å bruke HEXA. Du kan også se "Hjelpesenteret for HEXA" på <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Vennligst les følgende sikkerhetsregler nøye før du bruker HEXA. Siden HEXA genererer en høyeffekt laser, kan feil bruk føre til brann, synshemming, hudforbrenninger, innånding av giftige stoffer og andre skadelige eller uheldige helseeffekter på person eller eiendom.


Sikkerhetstiltak

- ⚠ Ikke la HEXA være i gang uten tilsyn. Trykk på pause hvis du må gå fra den.
- ⚠ Ikke se rett på lyset som produseres av laseren når maskinen skjærer.
- ⚠ Vennligst bekreft at materialet som skal graves vil være trygt å brenne ved høye temperaturer.
- ⚠ Ha alltid et tilgjengelig, fungerende brannslukningsapparat på arbeidsplassen.
- ⚠ Ikke demonter HEXA uten forhåndsgodkjenning fra FLUX.
- ⚠ Vennligst les kapittelet "Sikkerhetstiltak" i "Brukerhåndboken for HEXA" som er vedlagt maskinen for flere sikkerhetsinstruksjoner.


Start

Les kapittelet "Start" i "brukerhåndboken for HEXA", eller du kan også se "Hjelpesenteret for HEXA" på <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Koble strømledningen til baksiden av maskinen og sett den i stikkontakten.



2. Plasser klemmen på den mindre enden av ventilasjonsslangen og tre slangen gjennom til den større enden. Plasser den større enden av ventilasjonsslangen inn i eksosåpningen. Stram klemmen med den medfølgende skrunøkkel til ventilasjonsslangen sitter godt fast.



3. Slå på maskinen ved å trykke på strømknappen. Den første oppstarten kan ta opptil to minutter.
4. Følg maskinens instruksjoner. Vennligst se **【Connection Settings】** i "Brukerhåndboken for HEXA" for andre tilkoblingsmetoder. Sørg for at maskinen og eventuelle tilkoblede enheter er på samme lokale nettverk.

* Før du graverer, må du velge språk og nettverk for maskinen. Du må også laste ned og konfigurere programvaren for å parre datamaskinen og apparatet.

Samsvarserklæring



Vi erklærer herved under vårt ansvar alene at produktet er i overensstemmelse med de grunnleggende kravene. Hele teksten for EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse.
<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA er i samsvar med IEC 60825-1:2014 (tredje utgave), Klasse 1 laserprodukt.

Klasse 1 gir den høyeste sikkerheten. Klasse 1-lasere er ikke farlige under "rimelig forutsigbare forhold og under normal drift". Dette betyr at lasersystemet er innkapslet på en slik måte at ingen stråling kan slippe ut.

Avhending og behandling



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Det må returneres til et lokalt autorisert innsamlingssted. Ved å følge denne prosedyren vil du bidra til å verne om miljøet og menneskers helse. Resirkulering av materialene vil bidra til å beskytte naturen.

 * Gyldig i EUs medlemsland og i alle land med tilsvarende lovgivning.

Przed rozpoczęciem użytkowania

Przed rozpoczęciem obsługi HEXA przeczytaj „Instrukcję obsługi HEXA”. Możesz również skorzystać z „Centrum pomocy HEXA” pod adresem <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Przed użyciem HEXA należy uważnie przeczytać poniższe środki ostrożności. Ponieważ HEXA generuje laser o dużej mocy, nieprawidłowe użytkowanie może spowodować pożar, zaburzenia widzenia, oparzenia skóry, wdychanie substancji toksycznych oraz inne szkodliwe lub niekorzystne skutki dla zdrowia osób lub mienia.


Środki ostrożności

- ⚠ Nie pozostawiaj pracującego urządzenia HEXA bez nadzoru. Naciśnij pauzę, jeśli chcesz odejść.
- ⚠ Nie wpatruj się w światło emitowane przez laser podczas cięcia.
- ⚠ Upewnij się, że materiał do grawerowania będzie bezpieczny do spalania w wysokich temperaturach.
- ⚠ Zawsze miej dostępną, sprawną gaśnicę w miejscu pracy.
- ⚠ Nie demontuj HEXA bez uprzedniej zgody FLUX.
- ⚠ Przeczytaj rozdział „Środki ostrożności” w „Instrukcji obsługi HEXA” dołączonej do urządzenia, aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.


Start

Przeczytaj rozdział „Start” w „Instrukcji obsługi użytkownika HEXA” lub skorzystaj z „Centrum pomocy HEXA” pod adresem <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Podłącz przewód zasilający z tyłu urządzenia i do gniazdka.



- Umieść zacisk na mniejszym końcu węża odpowietrzającego i przełóż go do większego końca. Umieść większy koniec węża odpowietrzającego w otworze wylotowym. Dokręć zacisk za pomocą dostarczonego klucza dwugłowego, aż wąż odpowietrzający będzie zabezpieczony.



- Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania. Pierwsze uruchomienie może zająć do dwóch minut.
- Postępuj zgodnie z monitami maszyny. Więcej informacji na temat innych metod połączenia można znaleźć w części 【Connection Settings】 w „Instrukcji obsługi HEXA”. Upewnij się, że urządzenie i wszystkie podłączone urządzenia znajdują się w tej samej sieci lokalnej.

* Przed grawerowaniem musisz wybrać język i sieć na urządzeniu. Musisz również pobrać i skonfigurować oprogramowanie, aby sparować komputer i urządzenie.

Deklaracja zgodności



Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym.

Urządzenie HEXA FLUX jest zgodne z normą IEC 60825-1:2014 (wydanie trzecie), produkt laserowy klasy 1.

Klasa 1. zapewnia najwyższe bezpieczeństwo. Lasery klasy 1. nie są niebezpieczne w „rozsądnie przewidywalnych warunkach i podczas normalnej pracy”. Oznacza to, że system laserowy jest obudowany w taki sposób, że żadne promieniowanie nie może z niego uciec.

Zbiórka i przetwarzanie



Ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Należy go zwrócić do lokalnego autoryzowanego systemu zbiórki. Przestrzegając tej procedury przyczynisz się do ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne.

* Obowiązuje w państwach członkowskich UE oraz w każdym kraju, w którym obowiązują odpowiednie przepisy.

Antes de começar

Leia o "manual do utilizador do HEXA" antes de começar a operá-lo. Também pode consultar o "Centro de Ajuda da HEXA" em <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Leia atentamente as seguintes precauções de segurança antes de operar o HEXA. Como a HEXA gera um laser de alta potência, a operação inadequada pode resultar em incêndio, deficiência visual, queimaduras na pele, inalação de substâncias tóxicas e outros efeitos prejudiciais ou adversos à saúde da pessoa ou propriedade.


Precauções de segurança

- ⚠ Não deixe que operem o HEXA sem supervisão. Prima pausa se precisar de se afastar.
- ⚠ Não olhe para a luz produzida pelo laser enquanto a máquina estiver a cortar.
- ⚠ Confirme se o material a ser gravado será seguro para queimar a altas temperaturas.
- ⚠ Tenha sempre um extintor de incêndio acessível e funcional no espaço de trabalho.
- ⚠ Não desmonte a HEXA sem autorização prévia da FLUX.
- ⚠ Leia o capítulo "Precauções de segurança" do "manual do usuário HEXA" anexado à máquina para obter mais instruções de segurança.


Ativação

Leia o capítulo "Iniciar" do "manual do utilizador HEXA" ou também pode consultar o "Centro de Ajuda HEXA" em <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Puxe o cabo de alimentação para a parte traseira da máquina e para a tomada.



- Coloque a braçadeira na extremidade menor da mangueira de ventilação e passe a rosca até a extremidade maior. Coloque a extremidade maior da mangueira de ventilação na porta de exaustão. Aperte a braçadeira usando a chave de cabeça dupla fornecida até que a mangueira de ventilação esteja segura.



- Ligue a máquina premindo o botão de alimentação. A primeira inicialização pode levar até dois minutos.
- Siga as instruções da máquina. Refira-se às Definições 【Connection Settings】 no "manual do utilizador HEXA" para outros métodos de ligação. Certifique-se de que a máquina e quaisquer dispositivos conectados estão na mesma rede local.

* Antes de gravar, deve seleccionar o idioma e a rede na máquina. Você também deve baixar e configurar o software para emparelhar o computador e a máquina.

Declaração de conformidade



Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais. O texto inteiro da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço e- Internet: <https://www.flux3dp.com/declaration>

O HEXA FLUX está em conformidade com a IEC 60825-1:2014 (Terceira Edição), Produto Laser Classe 1.

A classe 1 oferece a mais alta segurança. Os lasers da classe 1 não são perigosos em "condições razoavelmente previsíveis e durante o funcionamento normal". Isso significa que o sistema a laser está encapsulado de uma forma que nenhuma radiação pode escapar.

Coleta e tratamento



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. Tem de ser devolvido a um sistema de recolha local autorizado. Ao seguir este procedimento, contribuirá para a proteção do ambiente e da saúde humana. A reciclagem dos materiais ajudará a conservar os recursos naturais.

* Válido nos Estados-Membros da UE e em qualquer país com legislação correspondente.

Înainte de a începe

Vă rugăm să citiți „manualul de utilizare HEXA” înainte de a începe să utilizați HEXA. Puteți găsi informații și la „Centrul de ajutor HEXA” la <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele măsuri de siguranță înainte de a utiliza HEXA. Deoarece HEXA generează un laser de mare putere, operarea necorespunzătoare poate provoca un incendiu, deficiențe de vedere, arsuri ale pielii, inhalare de substanțe toxice și alte efecte dăunătoare sau adverse asupra sănătății persoanelor sau bunurilor.


Măsuri de siguranță

- ⚠ Supravegheați întotdeauna funcționarea aparatului HEXA. Apăsați pe pauză dacă nu veți mai fi prezent pentru a-l supraveghea.
- ⚠ Nu vă uitați la lumina produsă de laser în timp ce aparatul efectuează tăieri.
- ⚠ Asigurați-vă că materialul care urmează să fie gravat poate fi utilizat în siguranță la temperaturi ridicate.
- ⚠ Asigurați-vă întotdeauna că aveți un extingtor la îndemână în spațiul de lucru.
- ⚠ Nu dezasamblați aparatul HEXA fără autorizare prealabilă din partea FLUX.
- ⚠ Vă rugăm să citiți capitolul „Măsuri de siguranță” din „manualul de utilizare HEXA” atașat aparatului, pentru a vă însuși mai multe instrucțiuni de siguranță.


Pornire

Vă rugăm să citiți capitolul „Pornire” din „manualul de utilizare HEXA” sau luați legătura cu „Centrul de ajutor HEXA” la <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Conectați cablul de alimentare în partea din spate a aparatului și la priză.



2. Așezați clema pe capătul mai mic al furtunului de aerisire și treceți-o prin el până la capătul mai mare. Așezați capătul mai mare al furtunului de aerisire în orificiul de evacuare. Strângeți clema folosind cheia dublă furnizată, până când furtunul de aerisire este fixat.



3. Porniți aparatul apăsând butonul de pornire. Prima pornire poate dura până la două minute.
4. Urmați instrucțiunile furnizate de aparat. Vă rugăm să consultați **【Connection Settings】** din „Manualul de utilizare HEXA” pentru alte metode de conectare. Asigurați-vă că aparatul și toate dispozitivele conectate se află în aceeași rețea locală.

* Înainte de gravare, trebuie să selectați limba și rețeaua de pe aparat. De asemenea, trebuie să descărcați și să configurați software-ul pentru a asocia computerul și aparatul.

Declarație de conformitate



Prin prezenta, declarăm pe propria răspundere că produsul este în conformitate cu cerințele esențiale. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet.
<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA respectă IEC 60825-1:2014 (Ediția a treia), Produs cu laser Clasa 1.

Clasa 1 oferă cel mai înalt grad de siguranță. Laserele din clasa 1 nu sunt periculoase în „condiții previzibile în mod rezonabil și în timpul funcționării normale”. Acest lucru înseamnă că sistemul laser este încapsulat într-un mod ce nu permite scurgerea radiațiilor.

Colectare și tratament



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Acesta trebuie returnat la un sistem local de colectare autorizat. Urmând această procedură, veți contribui la protejarea mediului și a sănătății umane. Reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale.

* Valabil în statele membre UE și în orice țară cu legislație corespunzătoare.

Прежде чем приступить к работе

Перед началом эксплуатации HEXA прочтите «Руководство пользователя HEXA». Вы также можете ознакомиться с информацией в «Справочном центре HEXA» по следующему адресу:
<https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Перед эксплуатацией HEXA внимательно ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности. Поскольку HEXA генерирует лазер высокой мощности, неправильная эксплуатация может привести к возникновению пожара, ухудшению зрения, ожогам кожи, вдыханию токсичных веществ и другим вредным или неблагоприятным последствиям для здоровья человека или имущества.


Меры предосторожности

- ⚠ Не оставляйте работающее устройство HEXA без присмотра. Нажмите кнопку паузы, если вам требуется отойти.
- ⚠ Во время резки не смотрите на свет, излучаемый лазером.
- ⚠ Пожалуйста, удостоверьтесь, что материал для гравировки предназначен для выжигания при высоких температурах.
- ⚠ Всегда имейте в рабочем пространстве исправный огнетушитель в свободном доступе.
- ⚠ Не разбирайте HEXA без предварительного разрешения от компании FLUX.
- ⚠ Пожалуйста, для получения дополнительных инструкций по безопасности, ознакомьтесь с главой «Меры предосторожности» в «Руководстве пользователя HEXA», прилагаемом к устройству.


Начало работы

Пожалуйста, прочитайте главу «Начало работы» в «Руководстве пользователя HEXA». Также вы можете обратиться в «Справочный центр HEXA» по следующей ссылке: <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Вставьте вилку шнура питания в заднюю часть устройства и в розетку.



2. Установите хомут на меньший конец вентиляционного шланга и накрутите резьбу на больший конец. Вставьте больший конец вентиляционного шланга в выпускное отверстие. Затягивайте хомут с помощью прилагаемого ключа с двойной головкой, пока вентиляционный шланг не будет надежно закреплен.



3. Включите устройство, нажав кнопку питания. Первый запуск может занять до двух минут.
4. Следуйте подсказкам устройства. Другие способы подключения см. в разделе **【Connection Settings】** в «Руководстве пользователя HEXA». Убедитесь, что устройство и все другие подключенные устройства находятся в одной локальной сети.

* Перед гравировкой на устройстве необходимо выбрать язык и сеть. Также необходимо загрузить и настроить программное обеспечение для установления связи между компьютером и устройством.

Декларация соответствия



Настоящим мы, под свою исключительную ответственность, заявляем, что продукт соответствует основным требованиям. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующей ссылке: <https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA соответствует IEC 60825-1:2014 (третье издание), Лазерное изделие класса 1.

Класс 1 обеспечивает наивысшую безопасность. Лазеры класса 1 не опасны в «разумно прогнозируемых условиях и при нормальной работе». Это означает, что лазерная система изолирована таким образом, что излучение не может выйти наружу.

Сбор и обработка



Данный символ указывает на то, что данное устройство нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо сдать в местную уполномоченную систему сбора отходов. Следуя данной процедуре, вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды и здоровья людей. Переработка материалов помогает сохранить природные ресурсы.



* Действует в странах-членах ЕС и в любой стране с соответствующим законодательством.

Innan du startar

Läs "HEXA användarmanualen" innan du börjar bruka HEXA.

Du kan också kolla "HEXA Hjälpcenter" här

<https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Innan du börjar använda HEXA läs följande säkerhetsföreskrifter noga. DÅ HEXA genererar en högeffektiv laser, så kan felaktigt bruk leda till brand, synnedbrettning, brännskador på huden, inandning av giftiga ämnen med mer andra skadliga och/eller negativa hälsoeffekter på egendom eller person.


Säkerhetsförsiktighetsåtgärder

- ⚠ Lämna inte HEXA drivandes utan tillsyn. Tryck paus om du behöver gå iväg.
- ⚠ Stirra inte in i ljuset producerat av lasern medans maskin skär.
- ⚠ Vänligen bekräfta att material som ska graveras är säkert att brinna i höga temperaturer.
- ⚠ Ha alltid en tillgänglig, funktionernade brandsläckare på arbetsplatsen.
- ⚠ Demontera inte HEXA utan tidigare auktorisation från FLUX.
- ⚠ Vänligen läs "Säkerhetsförsiktighetsåtgärder" kapitlet av "HEXA användarmanual" bifogat till maskinen för mer säkerhetsinstruktioner.


Start

Vänligen läs "Start" kapitel av "HEXA användarmanual" eller så kan du kolla "HEXA Hjälpcenter" här: <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Anslut nätsladden till baksidan av maskinen och i uttaget.



2. På den mindre ändan av ventilationsslangen placera klämman och trä igenom till änden som är större. Den större delen av ventilationsslangen ska placeras i avgasporten. Dra åt klämma med medföljande skiftnyckeln med dubbla huvuden tills ventilationsslangen sitter fast.



3. Sätt på maskinen genom att trycka på strömknappen. Den första uppstarten kan ta upp till två minuter.
4. Följ maskinmanualen. Se 【Connection Settings】 i "HEXA användarmanualen" för andra anslutningsmetoder. Se till så att maskinen och alla enheter som är anslutna finns i samma lokala nätverk.

* Innan gravering så måste du välja språk och nätverk på maskinen. Du måste också nerladda och konfigurera programvara för att kunna para ihop datorn med maskinen.

Överensstämmelseförklaring



Vi förklarar härmed under vårt ensamma ansvar att produkten stämmer överens med väsentliga krav. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på internetadressen:

FLUX HEXA uppfyller IEC 60825-1:2014 (tredje upplaga), klass 1 laserprodukt.

Klass 1 erbjuder högsta säkerheten. Klass 1 lasrar är inte förliga under "rimligt förutsägbara skick och under normal drift". Detta betyder att lasersystem är inkapslat på ett sätt så att ingen strålning kan rymma.

Insamling och behandling



Denna symbol indikerar att denna produkt inte borde slängas med hushållsavfall. Den måste returneras till ett lokalt auktoriserat insamlingssystem. Genom att följa denna procedur så kommer du att bidra till skydd av miljön och mänskliga hälsan. Återvinningen av materialen kommer hjälpa att bevara naturliga resurser.



* Giltigt i EU medlemsstater och i alla länder med korresponderande lagar och regler.

Preden začnete

Preden začnete uporabljati HEXA, preberite "HEXA uporabniški priročnik". Obrnete se lahko tudi na "Center za pomoč HEXA" na <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Pred uporabo HEXA natančno preberite naslednje varnostne ukrepe. Ker HEXA generira laser visoke moči, lahko nepravilno delovanje povzroči požar, okvaro vida, opekline kože, vdihavanje strupenih snovi in druge škodljive ali negativne učinke na zdravje ljudi ali premoženja.


Varnostni ukrepi

- ⚠ Ne pustite HEXA delovati brez nadzora. Pritisnite tipko za premor, če se morate umakniti.
- ⚠ Med rezanjem ne glejte v svetlobo, ki jo proizvaja laser.
- ⚠ Prosimo prepričajte se, da je material, ki ga želite gravirati, varen za gorenje pri visokih temperaturah.
- ⚠ V delovnem prostoru imejte vedno dostopen delujoč gasilni aparat.
- ⚠ Ne razstavljajte HEXA brez predhodnega dovoljenja FLUX.
- ⚠ Za več varnostnih navodil preberite poglavje "Varnostni ukrepi" v "HEXA uporabniškem priročniku", ki je priložen stroju.


Začetek

Prosimo, preberite poglavje "Začetek" v "HEXA uporabniškem priročniku", lahko pa si se obrnete na "HEXA Center za pomoč" na <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Priključite napajalni kabel v zadnji del naprave in v vtičnico.



2. Namestite objemko na ožji konec odzračevalne cevi in jo napeljite do širšega konca. Širši konec odzračevalne cevi namestite v izpušno odprtino. Zategnite objemko s priloženim ključem z dvojno glavo, dokler odzračevalna cev ni pritrjena.



3. Napravo vklopite s pritiskom na gumb za vklop. Prvi zagon lahko traja do dve minuti.
4. Sledite navodilom naprave. Za druge načine povezave si oglejte **【Connection Settings】** (Nastavitve povezave) v "HEXA uporabniškem priročniku". Prepričajte se, da so naprava in vse povezane naprave v istem lokalnem omrežju.

* Pred graviranjem morate izbrati jezik in omrežje na napravi. Prav tako morate prenesti in nastaviti programsko opremo, da seznanite računalnik in napravo.

Izjava o skladnosti



S tem na lastno izključno odgovornost izjavljamo, da je izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami. Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu.

<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA je skladen z IEC 60825-1:2014 (tretja izdaja), laserski izdelek razreda 1.

Razred 1 nudi najvišjo varnost. Laserji razreda 1 niso nevarni v "razumno predvidljivih pogojih in med normalnim delovanjem". To pomeni, da je laserski sistem zaprt tako, da nobeno sevanje ne more uiti.

Zbiranje in obdelava



Ta simbol označuje, da tega izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Da ga zavržete, ga je treba oddati lokalnemu pooblaščenemu sistemu zbiranja. Z upoštevanjem tega postopka boste prispevali k varovanju okolja in zdravja ljudi. Recikliranje materialov bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov.

* Velja v državah članicah EU in v vseh državah z ustrezno zakonodajo.

Skôr ako začnete

Predtým, prečítajte si „používateľskú príručku HEXA“ skôr ako začnete používať HEXA. Môžete sa tiež odvolať na "Centrum pomoci HEXA" at <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Keďže HEXA generuje vysokovýkonný laser, nesprávna prevádzka môže viesť k požiaru, poškodeniu zraku, popáleniu pokožky, vdýchnutiu toxických látok a iným škodlivým alebo nepriaznivým zdravotným účinkom na osoby alebo majetok.


Bezpečnostné opatrenia

- ⚠ Nenechávajte HEXA v prevádzke bez dozoru. Ak sa potrebujete vzdialiť, stlačte tlačidlo pauza.
- ⚠ Nepozerajte sa do svetla produkovaného laserom počas rezania stroja.
- ⚠ Uistite sa, že materiál, ktorý sa má gravírovať, je bezpečný v tavení pri vysokých teplotách.
- ⚠ V pracovnom priestore majte vždy prístupný funkčný hasiaci prístroj.
- ⚠ Nerozoberajte HEXA bez predchádzajúceho povolenia od FLUX.
- ⚠ Prečítajte si prosím "Bezpečnostné opatrenia" kapitulu z "HEXA návodu na použitie" priloženému k zariadeniu, kde nájdete ďalšie bezpečnostné pokyny.


Štart

Prečítajte si kapitolu „Štart“ v „Používateľskej príručke HEXA“ alebo si môžete pozrieť aj „Centrum pomoci HEXA“ at <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Zapojte napájací kábel do zadnej časti stroja a do zásuvky.



2. Nasadte svorku na menší koniec odvodušňovacej hadice a prevlečte ju cez väčší koniec. Vložte väčší koniec odvodušňovacej hadice do výfukového otvoru. Utiahnite svorku pomocou dodaného dvojhlavého kľúča, kým nebude odvodušňovacia hadica bezpečne upevnená.



3. Zapnite zariadenie stlačením vypínača. Prvé spustenie môže trvať až dve minúty.
4. Postupujte podľa pokynov zariadenia. Ďalšie spôsoby pripojenia nájdete v časti 【Connection Settings】 v „používateľskej príručke HEXA“. Uistite sa, že stroj a všetky pripojené zariadenia sú v rovnakej lokálnej sieti.

* Pred gravírovaním musíte na stroji vybrať jazyk a sieť. Ak chcete spárovať počítač a stroj, musíte si stiahnuť a nastaviť softvér.

Vyhlásenie o zhode



Týmto vyhlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že výrobok je v súlade so základnými požiadavkami. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na nasledujúcej internetovej stránke.

<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA vyhovuje normám IEC 60825-1: 2014 (tretie vydanie), laserový produkt triedy 1.

Trieda 1 ponúka najvyššiu bezpečnosť. Lasery triedy 1 nie sú nebezpečné v rámci „rozumne predvídateľných podmienok a počas normálnej prevádzky“. To znamená, že laserový systém je zapuzdrený tak, že žiadne žiarenie nemôže uniknúť.

Zber a zaobchádzanie



Uvedený symbol znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s domovým odpadom. Je potrebné ho vrátiť do miestneho autorizovaného zberného systému. Dodržaním tohto postupu prispějete k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia. Recyklácia materiálov pomôže zachovať prírodné zdroje.

* Platí v členských štátoch EÚ a v ktorejkoľvek krajine s príslušnou legislatívou.

Para se të Filloni

Ju lutemi lexoni "Manual përdorimi HEXA" para se të filloni të përdorni HEXA. Ju gjithashtu mund t'i referoheni "Qendrës së Ndihmës HEXA" në <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Ju lutemi lexoni me kujdes masat e mëposhtme të sigurisë përpara se të përdorni HEXA. Meqenëse HEXA gjeneron një lazer me fuqi të lartë, funksionimi jo i duhur mund të rezultojë në zjarr, dëmtim të shikimit, djegie të lëkurës, thithje të substancave toksike dhe efekte të tjera të dëmshme ose të pafavorshme shëndetësore për personin ose pronën.


Masat e sigurisë

- ⚠ Mos e lini HEXA të funksionojë pa mbikëqyrje. Shtypni 'pause' nëse duhet të largoheni.
- ⚠ Mos shikoni dritën e prodhuar nga lazeri ndërkohë që makina është duke prerë.
- ⚠ Ju lutemi konfirmoni se materiali që do të gdhendet është i sigurt për t'u djegur në temperatura të larta.
- ⚠ Mbani gjithmonë një zjarrfikës të aksesueshëm dhe funksional në hapësirën e punës.
- ⚠ Mos e çmontoni HEXA pa autorizim paraprak nga FLUX.
- ⚠ Ju lutemi lexoni kapitullin "Masat e Sigurisë" në "Manual përdorimi HEXA" të bashkangjitur në makinë për më shumë udhëzime sigurie.


Start

Ju lutemi lexoni kapitullin "Start" në "Manual përdorimi HEXA" ose mund t'i referoheni gjithashtu "Qendrës së Ndihmës HEXA" në <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Futni kabullin e rrymës në pjesën e pasme të makinës dhe në prizë.



2. Vendoseni kapësin në skajin më të vogël të tubit së ventilimit dhe kalojeni në skajin më të madh. Vendoseni skajin më të madh të tubit së ventilimit në portën e shkarkimit. Shtrëngoni kapësin duke përdorur çelësin e dhënë me dy kokë derisa tubi i ventilimit të jetë i sigurt.



3. Ndizni makinën duke shtypur butonin e ndezjes. Fillimi i parë mund të zgjasë deri në dy minuta.
4. Ndiqni kërkesat e makinës. Ju lutemi referojuni "Connection Settings" në "Manual përdorimi HEXA" për metoda të tjera lidhjeje. Sigurohuni që makina dhe çdo pajisje e lidhur janë në të njëjtin rrjet lokal.

* Përpara gdhendjes, duhet të zgjidhni gjuhën dhe rrjetin në makineri. Ju gjithashtu duhet të shkarkoni dhe konfiguroni softuerin për të lidhur kompjuterin dhe makinerinë.

Deklarata e Konformitetit



Nëpërmjet kësaj, ne deklarojmë nën përgjegjësinë tonë të vetme se produkti është në përputhje me kërkesat thelbësore. Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të BE-së gjendet në adresën e mëposhtme të internetit.
<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA përputhet me IEC 60825-1:2014 (Botimi i tretë), Produkti Lazer i Klasit 1.

Klasa 1 ofron sigurinë më të lartë. Lazerët e klasës 1 nuk janë të rrezikshëm në "kushte të arsyeshme të parashikueshme dhe gjatë funksionimit normal". Kjo do të thotë që sistemi lazer është i inkapsuluar në një mënyrë të që asnjë rrezatim nuk mund të dalë jashtë rrezes së dëshiruar.

Grumbullimi dhe Trajtimi



Ky simbol tregon se ky produkt nuk duhet të hidhet me mbeturinat shtëpiake. Duhet të kthehet tek një sistem grumbullimi të autorizuar lokal. Duke ndjekur këtë procedurë ju do të kontribuoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore.

* E vlefshme në shtetet anëtare të BE-së dhe në çdo vend me legjislacionin përkatës.

Pre početka korišćenja

Molimo pročitajte "HEXA uputstvo za upotrebu" pre početka korišćenja HEXA. Također možete pogledati "HEXA Centar za pomoć" na <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Pažljivo pročitajte sledeće mere predostrožnosti pre upotrebe HEXA. Pošto HEXA generiše laser velike snage, nepravilan rad može dovesti do požara, oštećenja vida, opekotina kože, udisanja otrovnih supstanci i drugih štetnih ili neželjenih efekata na zdravlje ljudi ili na imovinu.


Mere opreza

- ⚠ Ne ostavljajte HEXA da radi bez nadzora. Pritisnite pauzu ako morate da se odmaknete.
- ⚠ Ne gledajte u svetlost koju proizvodi laser dok mašina seče.
- ⚠ Potvrdite da će materijal za graviranje biti bezbedan za spaljivanje na visokim temperaturama.
- ⚠ U radnom prostoru uvek imajte dostupan, funkcionalan aparat za gašenje požara.
- ⚠ Ne rastavljajte HEXA bez prethodnog odobrenja FLUX-a.
- ⚠ Molimo pročitajte poglavlje „Bezbednosne mere" u "HEXA korisničkom priručniku" priloženom uz mašinu za dodatna bezbednosna uputstva.


Pokretanje

Molimo pročitajte poglavlje "Pokretanje" u "HEXA korisničkom priručniku" ili također možete pregledati "HEXA Centar za pomoć" na <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Uključite kabl za napajanje u zadnji deo mašine i u utičnicu.



2. Postavite stezaljku na tanji kraj creva za ventilaciju i provucite do debljeg kraja. Stavite deblji kraj creva za ventilaciju u izduvni otvor. Zategnite stezaljku pomoću priloženog ključa sa duplom glavom dok se crevo za ventilaciju ne učvrsti.



3. Uključite mašinu pritiskom na dugme za napajanje. Prvo pokretanje može potrajati do dva minuta.
4. Pratite uputstva mašine. Molimo pogledajte 【Connection Settings】 u „HEXA korisničkom priručniku“ za druge metode povezivanja. Uverite se da su mašina i svi povezani uređaji na istoj lokalnoj mreži.

* Pre graviranja, morate da izaberete jezik i mrežu na mašini. Takođe morate preuzeti i podesiti softver da biste uparili računar i mašinu.

Deklaracija o usaglašenosti



Ovim izjavljujemo na našu isključivu odgovornost da je proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima. Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi.
<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA je usaglašen sa IEC 60825-1:2014 (treće izdanje), laserski proizvod klase 1.

Klasa 1 pruža najveću bezbednost. Laseri klase 1 nisu opasni pod „razumno predvidljivim uslovima i tokom normalnog rada“. To znači da je laserski sistem inkapsuliran na način da nikakvo zračenje ne može da pobegne.

Sakupljanje i postupanje



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa kućnim otpadom. Mora se vratiti u lokalni ovlašćeni sistem prikupljanja. Praćenjem ove procedure doprinećete zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi. Reciklaža materijala pomoći će očuvanju prirodnih resursa.

* Važi u zemljama članicama EU i u bilo kojoj zemlji sa odgovarajućim zakonodavstvom.

ก่อนเริ่มต้น

โปรดอ่าน “คู่มือผู้ใช้ HEXA” ก่อนเริ่มใช้งาน HEXA
คุณยังสามารถอ้างอิงถึง “ศูนย์ช่วยเหลือ HEXA” ได้ที่
<https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

โปรดอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน HEXA
เนื่องจาก HEXA สร้างเลเซอร์กำลังสูง การทำงานที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้
ความบกพร่องทางสายตา ผิวหนังไหม้ การสูดดมสารพิษ และผลกระทบด้านสุขภาพหรือ
อันตรายอื่นๆ ต่อนุ้กคหรือกรรพยสิ


ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ⚠ อย่าปล่อยให้ HEXA ทำงานโดยไม่มีใครดูแล กดหยุดชั่วคราวหากคุณต้องการก้าวออกไป
- ⚠ ห้ามจ้องแสงที่เกิดจากเลเซอร์ขณะเครื่องกำลังตัด
- ⚠ โปรดยืนยันว่าวัสดุที่จะแกะสลักจะปลอดภัยในการเผาที่อุณหภูมิสูง
- ⚠ มีถึงดับเพลิงที่เข้าถึงได้และใช้งานได้เสมอในพื้นที่ทำงาน
- ⚠ ห้ามถอดประกอบ HEXA โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก FLUX
- ⚠ โปรดอ่านบท “ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย” ของ “คู่มือผู้ใช้ HEXA” ที่แนบมากับเครื่องเพื่อดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม


เริ่ม

โปรดอ่านบท "เริ่ม" ของ "คู่มือผู้ใช้ HEXA" หรือ คุณสามารถดู "ศูนย์ช่วยเหลือ HEXA" ได้ที่ <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. เสียบสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องและเข้าที่เต้ารับ



2. วางแคลมป์เข้ากับปลายท่อระบายอากาศที่มีขนาดเล็กกว่า และร้อยเคเบิลผ่านไปยังปลายที่ใหญ่กว่า วางปลายท่อระบายอากาศที่ใหญ่ขึ้นลงในช่องระบายอากาศ ชันแคลมป์ให้แน่นโดยใช้ประแจหัวคู่เพื่อให้มากกว่าท่อระบายอากาศจะแน่น



3. เปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิดปิด การเริ่มต้นครั้งแรกอาจใช้เวลานานถึงสองนาทีก่อนจะทำงาน
4. ทำตามคำแนะนำของเครื่อง โปรดดู **【Connection Settings】** ใน “คู่มือผู้ใช้ HEXA” สำหรับวิธีการเชื่อมต่ออื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายท้องถิ่นเดียวกัน

* ก่อนทำการแกะสลัก คุณต้องเลือกภาษาและเครือข่ายบนเครื่อง คุณต้องดาวน์โหลดและตั้งค่าซอฟต์แวร์เพื่อจับคู่คอมพิวเตอร์และเครื่อง

คำประกาศความสอดคล้อง



เราขอประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่า
ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็น อ่านข้อความประกาศ
ความสอดคล้องของสหภาพยุโรปฉบับเต็มได้ที่ที่อยู่อินเทอร์เน็ต
ต่อไปนี้

<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA สอดคล้องกับ IEC 60825-1:2014 (Third Edition) และ, Class 1
Laser Product

Class 1 ให้ความปลอดภัยสูงสุด เลเซอร์คลาส 1 ไม่เป็นอันตรายภายใต้

"สภาวะที่คาดการณ์ได้อย่างเหมาะสมและระหว่างการทำงานปกติ" ซึ่งหมายความว่า
ระบบเลเซอร์ถูกห่อหุ้มในลักษณะที่ไม่มีรังสีใดๆ เล็ดลอดออกมาได้

การรวบรวมและการรักษา



สัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัว
เรือน ต้องส่งคืนไปยังระบบรวบรวมที่ได้รับอนุญาตในท้องถิ่น เมื่อ
ทำตามขั้นตอนนี้ คุณจะมีส่วนในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของมนุษย์ การรีไซเคิลวัสดุจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

* ใช้ได้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและในประเทศใดๆ ที่มีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

Bago Magsimula

Mangyaring basahin ang “manwal ng gumagamit ng HEXA” bago simulan ang paggamit sa HEXA. Maaari ring sumangguni sa “HEXA Help Center” sa <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Mangyaring basahin nang mabuti ang sumusunod na mga pag-iingat para sa kaligtasan bago gamitin ang HEXA. Yamang naglalabas ang HEXA ng isang high power na laser, ang maling paggamit ay maaaring magdulot ng sunog, kapansanan sa paningin, mga paso sa balat, pagkalanghap ng nakalalasong mga sangkap, at iba pang nakapipinsala o masamang epekto sa kalusugan ng tao o ari-arian.


Mga Pag-iingat Para sa Kaligtasan

- ⚠ Huwag iwanang umaandar ang HEXA nang walang nagbabantay. Pindutin ang pause kung kinakailangang umalis.
- ⚠ Huwag titigan ang ilaw na inilalabas ng laser habang nagpuputol ang makina.
- ⚠ Mangyaring kumpirmahin na ang materyales na uukitin ay ligtas na sunugin sa mataas na temperatura.
- ⚠ Palaging magkaroon ng naaabot, gumaganang pamatay-apoy sa lugar ng trabaho.
- ⚠ Huwag kalasin ang HEXA nang walang paunang pahintulot mula sa FLUX.
- ⚠ Mangyaring basahin ang kabanatang “Mga Pag-iingat Para sa Kaligtasan” sa “manwal ng gumagamit ng HEXA” na nakalakip sa makina para sa iba pang tagubilang pangkaligtasan.


Pagsisimula

Mangyaring basahin ang kabanatang "Pagsisimula" sa "manwal ng gumagamit ng HEXA" o maaari ka ring sumangguni sa "HEXA Help Center" sa <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Isaksak ang kurdon ng kuryente sa likuran ng makina at sa saksakan ng kuryente.



2. Ilagay ang clamp sa mas maliit na dulo ng vent hose at ilusot hanggang sa mas malaking dulo. Ilagay ang mas malaking dulo ng vent hose sa exhaust port. Higpitan ang clamp gamit ang ibinigay na double headed wrench hanggang sa maging secure ang vent hose.



3. I-on ang makina sa pamamagitan ng pagpindot sa power button. Ang unang startup ay maaaring tumagal hanggang dalawang minuto.
4. Sundin ang mga pahiwatig sa makina. Mangyaring tingnan ang **【Connection Settings】** sa “manwal ng gumagamit ng HEXA” para sa iba pang pamamaraan ng koneksyon. Siguraduhin na ang makina at ang anumang konektadong device ay nasa parehong local area network.

* Bago mag-ukit, dapat mong piliin ang lengguwahe at network sa makina. Dapat mo ring i-download at i-set up ang software para maipares ang computer at ang makina.

Deklarasyon ng Pagsunod



Sa gayon ay ipinahahayag namin sa ilalim ng aming tanging pananagutan na ang produkto ay sumusunod sa mahahalagang kinakailangan. Ang buong teksto ng EU declaration of conformity ay makikita sa sumusunod na internet address.

<https://www.flux3dp.com/declaration>

Ang FLUX HEXA ay sumusunod sa IEC 60825-1:2014 (Ikatlong Edisyon), Class 1 Laser Product.

Ang Class 1 ay nagbibigay ng pinakamataas na seguridad. Ang Class 1 na mga laser ay hindi mapanganib sa loob ng "makatwirang nakikitang mga kalagayan at sa oras ng normal na operasyon". Nangangahulugan ito na ang sistema ng laser ay ibinalot sa paraan na walang radiyasyon ang makalalampas.

Koleksyon at Treatment



Ang simbolong ito ay nagpapahiwatig na ang produktong ito ay hindi dapat itapon kasama ng mga basura sa bahay. Ito ay dapat na ibalik sa isang lokal na awtorisadong sistema ng koleksyon. Sa pagsunod sa alituntuning ito, nakatutulong ka sa pangangalaga ng kalusugan ng kapaligiran at ng tao. Ang pag-recycle sa mga materyales ay tumutulong sa pangangalaga ng mga likas-yaman.

* May bisa sa mga estadong kabilang sa EU at sa anumang bansa na may kaukulang batas.

Trước khi bắt đầu

Vui lòng đọc “Hướng dẫn sử dụng HEXA” trước khi bắt đầu vận hành HEXA. Bạn cũng có thể tham khảo “Trung tâm trợ giúp HEXA” tại <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

Vui lòng đọc kỹ các biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây trước khi vận hành HEXA. Vì HEXA tạo ra tia laser công suất cao nên việc vận hành không đúng cách có thể dẫn đến hỏa hoạn, suy giảm thị lực, bỏng da, hít phải chất độc hại và các ảnh hưởng có hại hoặc bất lợi khác cho sức khỏe của con người hoặc tài sản.


Biện pháp phòng ngừa an toàn

- ⚠ Không vận hành HEXA khi không có người giám sát. Nhấn tạm dừng khi cần rời khỏi.
- ⚠ Không nhìn chăm chăm vào ánh sáng do tia laser tạo ra khi máy đang cắt.
- ⚠ Vui lòng xác nhận vật liệu được khắc sẽ an toàn khi đốt ở nhiệt độ cao.
- ⚠ Luôn có một bình chữa cháy dễ tiếp cận và hoạt động bình thường trong không gian làm việc.
- ⚠ Không được tháo rời HEXA khi không có sự cho phép trước của FLUX.
- ⚠ Đọc chương “Các biện pháp phòng ngừa an toàn” trong “Hướng dẫn sử dụng HEXA” kèm theo máy để biết thêm các hướng dẫn an toàn.


Khởi động

Đọc chương "Khởi động" trong "Hướng dẫn sử dụng HEXA" hoặc bạn cũng có thể tham khảo "Trung tâm trợ giúp HEXA" tại <https://support.flux3dp.com/hc/en-us>

1. Cắm dây nguồn vào phía sau máy và vào ổ cắm.



2. Đặt kẹp vào đầu nhỏ của ống thông gió và luồn qua đầu lớn. Đặt đầu lớn hơn của ống thông gió vào cổng xả. Sử dụng cờ lê hai đầu được cung cấp để vặn chặt kẹp cho đến khi ống thông gió cố định.



3. Nhấn nút nguồn để bật máy. Lần khởi động đầu tiên có thể mất đến hai phút.
4. Thực hiện theo lời nhắc của máy. Tham khảo **【Connection Settings】** trong “Hướng dẫn sử dụng HEXA” để biết các phương thức kết nối khác. Đảm bảo rằng máy và mọi thiết bị được kết nối nằm trên cùng một mạng cục bộ (mạng LAN).

* Trước khi khắc, bạn phải chọn ngôn ngữ và mạng trên máy. Bạn cũng phải tải xuống và thiết lập phần mềm để ghép nối máy tính và máy.

Tuyên bố hợp chuẩn



Bằng tài liệu này, chúng tôi xin tuyên bố với toàn bộ trách nhiệm của mình rằng sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu. Toàn văn tuyên bố hợp chuẩn của EU hiện có tại địa chỉ internet sau.

<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA tuân thủ IEC 60825-1:2014 (Ấn bản lần thứ ba), Sản phẩm laser hạng 1.

Hạng 1 mang lại sự an toàn cao nhất. Laser hạng 1 không nguy hiểm trong “các điều kiện có thể dự kiến một cách hợp lý và trong quá trình vận hành bình thường”. Điều này nghĩa là hệ thống laser được đóng kín theo cách không bức xạ nào có thể thoát ra ngoài.

Thu gom và xử lý



Ký hiệu này biểu thị rằng không được thải bỏ sản phẩm này cùng với rác thải sinh hoạt. Phải trả lại sản phẩm này cho hệ thống thu gom được cấp phép tại địa phương. Bằng cách thực hiện theo quy trình này, bạn sẽ góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Tái chế vật liệu sẽ giúp bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

* Có hiệu lực ở các quốc gia thành viên EU và ở bất kỳ quốc gia nào có luật pháp tương đương.

開始之前

使用 HEXA 前，請先閱讀隨機附上的「HEXA 導引指南」。您也可參閱 support.flux3dp.com/hc/zh-tw 網站的「HEXA 線上指南」。

開始操作 HEXA 前，請務必詳細閱讀以下安全注意事項。HEXA 會產生高功率的雷射光，不當的操作可能導致火災、視力受損、皮膚灼傷或吸入有毒物質等人身財產安全上的危害。


安全規範

- ⚠ 請勿讓 HEXA 在無人看管下運作，如需離開請按暫停鍵。
- ⚠ 請勿持續注視雷射時產生的焰光。
- ⚠ 請確認加工材料在高溫燒灼時不會產生危險。
- ⚠ 請務必在作業環境內準備能正常使用的滅火器。
- ⚠ 請勿在未獲得 FLUX 的授權下自行拆解 HEXA。
- ⚠ 更多安全須知請閱讀隨機附上的「HEXA 導引指南」中的「安全規範」章節。


開始使用

請閱讀隨機附上的「HEXA 導引指南」中「開始使用」章節。您也可參閱 support.flux3dp.com/hc/zh-tw 網站的「HEXA 線上指南」。

1. 將電源線兩端確實插入機台後側、插座。



2. 先將卡箍由風管口徑較小端置入，並將風管口徑較大端套上機台後側排風口，使用配件盒內提供之雙頭扳手，調整卡箍鬆緊直至風管不易鬆動。



3. 按下電源鍵開機，首次開機時間約兩分鐘。
 4. 首次開箱，須先依機器測試引導，選擇介面語言並仔細閱讀防火警示須知後，進行開機檢測、設定機器連線網路。機器連線方式請見「HEXA 導引指南」中的【連線設定】。請確保控制機器的裝置與機器，使用相同的區域網路。
- * 雷雕前，需於機器變更語言及網路並於電腦下載軟體及設定網路，以將電腦及機器配對。

符合性聲明



我們特此聲明，我們全權負責產品符合基本要求。

歐盟符合性聲明的全文可從以下網址獲得。

<https://www.flux3dp.com/declaration>

FLUX HEXA 檢驗符合 IEC 60825-1:2014 Ed.3.0 版本，為1類雷射產品。

1類雷射產品為最安全等級，說明在“合理可預見的條件和正常操作期間”並不危險。雷射系統的封裝方式使輻射無法逸出。

收集及處理



本標示意味著本產品不能和家庭垃圾一起處理，而應交給當地授權的回收機構。通過遵守這樣的規則，您將為環境保護和人類健康作出貢獻。回收使用有關材料將有助於保護自然資源。

 * 適用於歐盟成員國和其他有相應法律規定的國家。

設備名稱：HEXA

型號：FHX1

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
雷射管	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○

備考 1. “○” 係指該項先用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

FLUX Inc.

9F, No. 465, Sec. 6, Zhongxiao E. Rd.,
Nangang Dist., Taipei, Taiwan

(+886)2-6605-7055 | flux3dp.com

FLUX, the FLUX Logo, and any other marks are trademarks of
FLUX Inc. or its subsidiaries. For more information, see flux3dp.com.
*Other names and brands may be claimed as the property of others.